

## Přehled kontrolních a signalizačních panelů



		Strana	52	56
Zprávy/ zobrazení	Systém MEDICS®	■	■	■
	Systémy RCMS	■	■	■
	Lokalizační systém EDS	■	■	■
Montáž	Do zdi	■	■	■
	Do stěny	■	■	■
	Do kabelového kanálu	■	■	■
	Do panelu	■	■	■
	Na povrch	■	■	■
Vstupy/Výstupy	Digitální vstupy (bezpotenciálové)	0/12	12	12
	N/C nebo N/O režim	volitelný	volitelný	volitelný
	Releové výstupy	1	2	1
	N/C nebo N/O režim	programovatelný	programovatelný	programovatelný
	Společný alarm	programovatelný	programovatelný	programovatelný
	Alarm poruchy systému	programovatelný	programovatelný	programovatelný
Nastavení parametrů/textových hlášení	Volitelné jazyky	20 včetně CZ	> 25	25 včetně CZ
	Výchozí zobrazení na displeji	4 x 20 znaků	5" TFT dotikový displej	Grafický LCD (7", 15.6", 24")
	Zobrazení dalších textů	3 x 20 znaků	■	■
	Standardizovaná hlášení	■	■	■
	Libovolná textová hlášení	200	■	■
	Záznamy v paměti událostí	250	1 000	1 000
	Hodiny reálného času	■	■	■
	Software pro nastavení	TMK-Set V 4.xx (USB, BMS)	integrován v panelu	integrován v panelu
	Zprávy/alarmy, zdravotnické plyny	podle EN475, EN737-8	podle EN475, EN737-3	podle EN475, EN737-3
Rozhraní	RS-485 (BMS protokol)	■	■	■
	Rozsah BMS adres	1...150	1...90	1...150
	Master na interní sběrnici BMS	■	■	■
	Master na externí sběrnici BMS	■	■	■
	USB	■	■	■
	Ethernet (TCP/IP)	■	■	■
Napájecí napětí U <sub>s</sub>		AC/DC 24V	AC 18...28 V/DC 18V30 V	dle typu panelu
Doba výpadku, po kterou přístroj zachovává stav		15 s	≥ 2 s	≥ 15 s