



Uživatelská příručka

March 2016 (Czech) ©2016 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

#### OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Firma Fluke garantuje, že každý její výrobek je prost vad materiálu a zpracování při normálním použití a servisu. Záruční doba je tří roky a začíná datem expedice. Díly, opravy produktů a servis jsou garantovány 90 dní. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího nebo koncového uživatele jako zákazníka autorizovaného prodejce výrobků firmy Fluke a nevztahuje se na pojistky, jednorázové baterie ani jakýkoliv produkt, který podle názoru firmy Fluke byl použit nesprávným způsobem, pozměněn, zanedbán, znečištěn nebo poškozen v důsledku nehody nebo nestandardních podmínek při provozu či manipulaci. Firma Fluke garantuje, že software bude v podstatě fungovat v souladu s funkčními specifikacemi po dobu 90 dnů a že byl správně nahrán na nepoškozené médium. Společnost Fluke neručí za to, že software bude bezporuchový a že bude fungovat bez přerušení.

Autorizovaní prodejci výrobků firmy Fluke mohou tuto záruku rozšířit na nové a nepoužité produkty pro koncové uživatele, ale nemají oprávnění poskytnout větší nebo odlišnou záruku jménem firmy Fluke. Záruční podpora se poskytuje, pouze pokud je produkt zakoupen v autorizované prodejně firmy Fluke anebo kupující zaplatil příslušnou mezinárodní cenu. Firma Fluke si vyhrazuje právo fakturovat kupujícímu náklady na dovezení dílů pro opravu nebo výměnu, pokud je produkt předložen k opravě v jiné zemi, než kde byl zakoupen.

Povinnosti firmy Fluke vyplývající z této záruky jsou omezeny, podle uvážení firmy Fluke, na vrácení nákupní ceny, opravu zdarma nebo výměnu vadného produktu vráceného autorizovanému servisu firmy Fluke v záruční době.

Nárokujete-li záruční opravu, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko firmy Fluke pro informace o oprávnění k vrácení, potom do servisního střediska zašlete produkt s popisem potíží, s předplaceným poštovným a pojištěním (vyplaceně na palubu v místě určení). Firma Fluke nepřebírá riziko za poškození při dopravě. Po záruční opravě bude produkt vrácen kupujícímu, dopravné předplaceno (vyplaceně na palubu v místě určení). Pokud firma Fluke rozhodne, že porucha byla způsobena zanedbáním, špatným použitím, znečištěním, úpravou, nehodou nebo nestandardními podmínkami při provozu či manipulaci, včetně přepětí v důsledku použití napájecí sítě s jinými vlastnostmi, než je specifikováno, nebo normálním opotřebením mechanických komponent, firma Fluke před zahájením opravy sdělí odhad nákladů na opravu a vyžádá si souhlas. Po opravě bude produkt vrácen kupujícímu, dopravné předplaceno a kupujícímu bude účtována oprava a náklady na zpáteční dopravu (vyplaceně na palubu v místě expedice).

TATO ZÁRUKA JE JEDINÝM A VÝHRADNÍM NÁROKEM KUPUJÍCÍHO A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. FIRMA FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEBO PŘEDPOKLADU.

Jelikož některé země nebo státy neumožňují omezení podmínek implicitní záruky ani vyloučení či omezení u náhodných nebo následných škod, omezení a vyloučení této záruky se nemusí vztahovat na všechny kupující. Je-li kterékoliv ustanovení této záruky shledáno neplatným nebo nevynutitelným soudem nebo jinou rozhodovací autoritou příslušné jurisdikce, není tím dotčena platnost nebo vynutitelnost jakéhokoliv jiného ustanovení.

Fluke Corporation	Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090	P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9090	5602 BD Eindhoven
U.S.A.	The Netherlands

11/99

# Obsah

## Nadpis

### Strana

Úvod	1
Jak kontaktovat společnost Fluke	1
Bezpečnostní informace	2
Obsah balení	2
Měření motorů	3
Nastavení hodnot motoru	4
Nastavení jednotky	6
Nastavení limitů analyzátoru	6
Nastavení trendu	7
Parametry analyzátoru motoru	8
Mechanické parametry	8
Elektrické parametry	9
Zobrazení limitů analyzátoru	9
Obrazovka multimetru	10
Trend	11
Obrazovka snížení výkonu NEMA	12
Nesymetrie napětí	12
Napěťové harmonické	13

**438-II** Uživatelská příručka

# Seznam tabulek

### Tabulka

## Nadpis

#### Strana

1.	Zapojení motoru
2.	Rozsahy a přesnost analyzátoru motoru
3.	Souhrn typů konstrukce motorů a jejich charakteristik
4.	Nastavení informací ze štítku a rozsahy 5

## Úvod

Analyzátor motoru umožňuje měření mechanických energetických parametrů, točivého momentu a otáček za minutu u asynchronních motorů s přímým připojením na síť (direct-on-line). Jde o standardní funkci přístroje Fluke 438-II a pro všechny modely Fluke 430 řady II je dostupná jako volitelný upgrade (Fluke 430-II/MA upgrade Analyzátor motoru). Ve spojení s měřením elektrického příkonu a měřením kvality elektrické energie poskytuje funkce analyzátoru motoru užitečné informace o mechanických a elektrických provozních proměnných motoru a jeho účinnosti.

Tato funkce zajišťuje dynamické měření nejdůležitějších proměnných motoru v průběhu příslušného procesu, aniž by bylo nutné používat další mechanické snímače nebo proces přerušovat.

Analyzátor motoru je určen pro měření třívodičových, třífázových zapojení do trojúhelníku. Pokud se používá jiné zapojení, zobrazí funkce výzvu k přechodu do nabídky SETUP (NASTAVENÍ) a zadání některého podporovaného zapojení:

- 3 fáze do trojúhelníku
- · 3 fáze, otevřený systém
- 3 fáze, IT
- 2 prvky

### Jak kontaktovat společnost Fluke

Chcete-li kontaktovat společnost Fluke, zavolejte na jedno z níže uvedených telefonních čísel:

- Technická podpora USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Kalibrace/oprava USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Evropa: +31-402-675-200
- Japonsko: +81-3-6714-3114
- Singapur: +65-6799-5566
- Po celém světě: +1-425-446-5500

Nebo navštivte internetovou stránku Fluke www.fluke.com.

Pro registraci výrobku navštivte webovou stránku http://register.fluke.com.

Chcete-li zobrazit, vytisknout nebo stáhnout nejnovější dodatek k příručce, navštivte webovou stránku <u>http://us.fluke.com/usen/support/manuals</u>.

## Bezpečnostní informace

Výraz **Výstraha** označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele nebezpečné. Výraz **Upozornění** označuje podmínky a postupy, které by mohly způsobit poškození výrobku nebo testovaného zařízení.

#### <u>∧</u> ∧ Výstraha

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, dodržujte následující pokyny:

- Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní informace.
- Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak ochrana poskytovaná výrobkem nebude působit.
- Dodržujte místní a státní bezpečnostní předpisy. Používejte prostředky osobní ochrany (schválené gumové rukavice, ochranu obličeje, nehořlavé oblečení), abyste zabránili úrazu elektrickým proudem tam, kde jsou nebezpečné vodiče pod proudem.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
- Výrobek deaktivujte, pokud je poškozený.
- Nepracujte sami.

Kompletní seznam bezpečnostních výstrah a vysvětlení Symbolů použitých na Produktu naleznete v návodu k obsluze k přístrojům 434-II/435-II/437-II.

## Obsah balení

Sada analyzátoru motoru obsahuje:

- Analyzátor kvality elektrické energie a motoru 438 řady II (postranní řemínek, baterie BP290 -28 Wh a vložená bezdrátová paměťová karta SD 8 GB)
- Štítky pro vstupní zdířky (EU a Velká Británie, EU, Čína, Velká Británie, USA, Kanada)
- · Poutko pro zavěšení
- Krokosvorky (sada 5 ks)
- Měřicí kabely 2,5 m + svorky s barevným rozlišením (sada 5 ks)
- Napájecí adaptér
- Regionální napájecí kabel
- Bezpečnostní informace (ve více jazycích)
- Disk CD-ROM s návody k obsluze (vícejazyčnými), software pro záznam a analýzu výkonu a ovladače USB
- Kabel rozhraní USB pro připojení k počítači (USB A / mini USB B)
- Měkké pouzdro C1740

Jsou dostupné i další sady, které obsahují ohebné proudové sondy AC 6 000 A (sada 4 ks). Další informace o sadách dostupných pro analyzátor motoru získáte od společnosti Fluke.

## Měření motorů

Tabulka 1 obsahuje seznam podporovaných motorů.

Tabulka	1	Zapojení motoru	
rabuika			

Typ motoru	3 fázový asynchronní
Připojení pro měření motoru	3vodičové přímé
Připojení vinutí motoru	Hvězda nebo trojúhelník

Tabulka 2 obsahuje rozsahy a přesnost funkcí analyzátoru motoru. Specifikace dalších funkcí najdete v části Specifikace v Návodu k obsluze přístroje Fluke 430 řady II.

Měření motoru	Rozsah	Rozlišení	Přesnost	Výchozí limit
	0,7 kW až 746 kW	0,1 kW	±3 % <sup>[1]</sup>	100 % = jmenovitý výkon
	1 ks až 1 000 ks	0,1 ks	±3 % <sup>[1]</sup>	100 % = jmenovitý výkon
Točivý moment	0 Nm až 10 000 Nm	0,1 Nm	±5 % <sup>[1]</sup>	100 % = jmenovitý točivý moment
Toolyy moment	0 lb ft až 10 000 lb ft	0,1 lb ft	±5 % <sup>[1]</sup>	100 % = jmenovitý točivý moment
otáčky za minutu	0 ot./min až 3 600 ot./min		±3 % <sup>[1]</sup>	100 % = jmenovité otáčky za minutu
Účinnost	0 až 100 %	0,1 %	±3 % <sup>[1]</sup>	-
Nesymetrie (NEMA)	0 až 100 %	0,1 %	±0,15 %	5 %
Činitel napětí harmonických (NEMA)	0 až 0,20	0,01	±1,5 %	0,15
Faktor snížení výkonu z nesymetrie	0,7 až 1,0	0,1	informativní	-
Faktor snížení výkonu z harmonických	0,7 až 1,0	0,1	informativní	-
Faktor celkového snížení výkonu (NEMA)	0,5 až 1,0	0,1	informativní	-

#### Tabulka 2. Rozsahy a přesnost analyzátoru motoru

 [1] Při výběru typu konstrukce motoru Other (Ostatní) je třeba přičíst chybu 5 % Specifikace platí pro výkon motoru > 30 % jmenovitého výkonu Specifikace platí pro stabilní provozní teplotu. Spusťte motor na nejméně 1 hodinu s plným zatížením (2–3 hodiny pokud má motor výkon 50 ks nebo vyšší) k získání stabilní teploty.

Poznámky:

· Jmenovitý točivý moment se vypočítává ze jmenovitého výkonu a jmenovitých otáček.

- Rychlost aktualizace je u měření motorů 1× za sekundu.
- Výchozí doba trendu je 1 týden.

## Nastavení hodnot motoru

Informace potřebné pro algoritmus měření najdete na štítku motoru. Tyto informace umožňují určit mechanické parametry na základě elektrických signálů, které se používají pro měření. Je velmi důležité zadat nastavení pomocí informací ze štítku přesně, abyste dosáhli přesných odečtů.

Postup pro otevření obrazovky Motor Setup (Nastavení hodnot motoru):

- 1. Stiskněte tlačítko www Otevře se obrazovka MENU (NABÍDKA).
- 2. Stisknutím F2 změňte zobrazení stránky.
- 3. Pomocí Se přesuňte mezi možnostmi nabídky a zvýrazněte položku Motor Analyzer (Analyzátor motoru).
- 4. Stisknutím ENTER otevřete obrazovku Motor Setup (Nastavení hodnot motoru):

Motor Setup			
MOTOR SETU	Р		
From motor nameplate			
Rated Power:	4 2.2	4kW ▶	
	3.	.0 hp	
Rated Speed:	345	0 rpm	
Rated Voltage:	20	18 U	
Rated Current:	8.	.4 A	
Rated Frequency:	6	0 Hz	
Rated Cos§:	0.90		
Rated Service Factor:	1.1	15	
Motor Design Type:	NEM	A-B	
UNIT TREND Setup Setup	DEFAULTS	START	

5. Pomocí Szadejte parametry zjištěné na štítku motoru.

Analyzátor motoru podporuje konstrukce motoru v souladu se standardy NEMA a IEC. Viz Tabulka 3 a Tabulka 4. Pokud není typ konstrukce motoru znám, vyberte položku **Other** (Ostatní). Při nastavení možnosti Other (Ostatní) je třeba u mechanických parametrů motoru počítat s dodatečnou chybou +5 %.

Konstrukce motoru	NEMA-A	NEMA-B	NEMA-C	NEMA-D	NEMA-E	IEC-H	IEC-N
Náběhový proud	Vysoký	Střední	Střední	Střední	Střední	Střední	Střední
Záběrný moment	Střední	Střední	Vysoký	Velmi vysoký	Střední	Vysoký	Střední
Moment zvratu	Vysoký	Střední	Vysoký	Velmi vysoký	Střední	Vysoký	Střední

Potřebný údaj ze štítku motoru	Rozsah	Rozlišení
Imonovitý výkon	746 W až 746 kW	1 W až 1 kW
	1 ks až 1 000 ks	1 ks
Jmenovité otáčky	231 ot./min až 3 599 ot./min	1 ot./min
Jmenovité napětí	208 V až 1 000 V	1 V
Jmenovitý proud	V závislosti na snímači hodnoty proudu	0,1 A
Jmenovitá frekvence	50 Hz nebo 60 Hz	-
Jmenovitý činitel fázového posuvu Cos Q (DPF)	0,01 až 1,00	0,01
Jmenovitý servisní faktor (dovolené opakovatelné přetížení)	1,00 až 1,50	0,01
Typ konstrukce motoru	NEMA-A, NEMA-B, NEMA-C, NEMA-D, NEMA-E, IEC-H, IEC-N, Ostatní	_

#### Tabulka 4. Nastavení informací ze štítku a rozsahy

Pro nastavení údajů ze štítku a rozsahy jsou k dispozici výchozí hodnoty. Pomocí F1 (UNIT SETUP/ NASTAVENÍ JEDNOTKY) můžete otevřít obrazovku nastavení a tyto hodnoty nakonfigurovat. Výběr závisí na výchozí frekvenci motoru.

Funkční tlačítka:

F1	Výběr obrazovky UNIT SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY)	Otevření obrazovky předvoleb funkcí analyzátoru motoru. Výběr metrických nebo imperiálních jednotek pro mechanický výkon motoru, točivý moment a výchozí frekvenci motoru.
F2	Výběr obrazovky TREND SETUP (NASTAVENÍ TRENDU)	Nastavení doby trvání automatické projekce vývoje (trendu). Výchozí doba trvání je 7 dní.
<b>F4</b>	Výběr položek DEFAULTS (VÝCHOZÍ HODNOTY) na obrazovce MOTOR SETUP (NASTAVENÍ HODNOT MOTORU)	Nastavení výchozích hodnot definovaných na obrazovce Function Preferences (Předvolby funkcí) (viz UNIT SETUP/ NASTAVENÍ JEDNOTKY). Výchozí hodnoty závisí na výchozí frekvenci motoru.
<b>F5</b>	START měření	Spuštění funkce analyzátoru motoru. Viz Parametry analyzátoru motoru na straně 8.

## Nastavení jednotky

SETUP FUNC. PREF. FLUKE 438-11 V05.00 ANALYZÁTOR MOTORU Mechanical Power Unit: I. hp Þ **Torque Unit:** lb.ft Motor Frequency Default: 60 Hz 50 HZ DEFAULTS ANALYZER LIMITS 60 HZ BACK DEFAULTS Funkční tlačítka: ANALYZER LIMITS **F1** Nastavení limitů analyzátoru. (LIMITY ANALYZÁTORU) **50 HZ DEFAULTS** [F2 ] Nastavení výchozích hodnot pro motor s frekvencí 50 Hz. (VÝCHOZÍ HODNOTY 50 HZ) 60 HZ DEFAULTS **F3** Nastavení výchozích hodnot pro motor s frekvencí 60 Hz. (VÝCHOZÍ HODNOTY 60 HZ)

Na této obrazovce lze nastavit limity a výchozí hodnoty analyzátoru.

Poznámka

Pokud změníte položky 50 Hz nebo 60 Hz DEFAULTS (VÝCHOZÍ HODNOTY 50 Hz nebo 60 Hz), přejděte na obrazovku Motor Setup (Nastavení hodnot motoru) a aktivujte nové výchozí hodnoty (viz strana 4).

### Nastavení limitů analyzátoru

F5

BACK (ZPĚT)

Máte možnost nastavit výchozí hodnoty limitů, které umožňují znázornit výkon systému pomocí různých sloupcových grafů. Limity, které na tomto místě zadáte, určují, kde se zobrazení sloupcových grafů změní z oranžového na červené. Další informace najdete v části *Parametry analyzátoru motoru* on page 8.

Návrat na předchozí obrazovku.

SETUP FUNC. PREF.	FLUKE 438-11 V05.00
ANALYZÁ	FOR MOTORU
Mechanical Limits	
Power:	✓ 100 % >
Torque:	100 %
Speed:	90.0 %
Efficiency:	90.0 %
Electrical Limits	
Active Power:	100 %
Power Factor:	90.0 %
Unbalance derating	):
Harmonics derating	):
	DEFAULTS BACK

Postup změny:

- 1. Pomocí **D** změňte výchozí hodnotu.
- 2. Stisknutím F4 obnovíte výchozí hodnoty.

### Nastavení trendu

Obrazovka Trend Setup (Nastavení trendu) je zjednodušenou verzí normální obrazovky TIMED START (ČASOVANÉ SPUŠTĚNÍ). Analyzátor motoru má pouze režim okamžitého spuštění a možnost TIMED START (ČASOVANÉ SPUŠTĚNÍ) není k dispozici. Chcete-li tuto obrazovku otevřít, přejděte na obrazovku Motor Setup (Nastavení hodnot motoru) a stiskněte [F2].

SETUP FUNC. PREF.	FLUK	E 438-II V	05.00
Т	ENDENCE		
Memory: (8GB) Save as: Duration:	99% free MOTOR 31 ∢ 7 d	• © 00:00:0	0
Change Name			BACK

V horním řádku jsou informace o dostupné volné paměti (standardní funkce u přístrojů 43X řady II).

Můžete nastavit dobu trvání pro TREND. Výchozí je globální doba trvání pro TREND definovaná v části Function Preferences (Předvolby funkcí) na obrazovce Trend setup (Nastavení trendu). Rozlišení pro TREND je pevně stanoveno na 1 s.

Funkční tlačítka:



F5 BACK (ZPĚT)

Změna názvu datového souboru (standardní funkce u přístrojů 43X řady II).

Přechod na obrazovku MOTOR SETUP (NASTAVENÍ HODNOT MOTORU).

## Parametry analyzátoru motoru

Na obrazovce MOTOR ANALYZER (ANALYZÁTOR MOTORU) jsou zobrazeny důležité mechanické a elektrické parametry v návaznosti na příslušné jmenovité hodnoty, průmyslové normy nebo standard NEMA MG 1-2014. Jak mechanické parametry, tak elektrické parametry jsou zobrazeny vždy na samostatné obrazovce.

Postup pro otevření obrazovky:

- 1. Přechod na obrazovku MOTOR SETUP (NASTAVENÍ HODNOT MOTORU).
- 2. Stiskněte F5 (START).
- 3. Pomocí **D** se můžete přesouvat mezi obrazovkami elektrických a mechanických parametrů.

#### Mechanické parametry

Na obrazovce mechanických parametrů jsou přehledně uvedeny údaje pro výkon, točivý moment a otáčky. Tato obrazovka také znázorňuje účinnost (poměr mezi dodaným elektrickým příkonem a výsledným mechanickým výkonem) v %. Výkon motoru ve srovnání s jeho jmenovitými hodnotami znázorňuje barevný sloupcový graf.

ANALYZÁTOR MOTORU				
Pum Mechanical	٢	0:01:26	% of	rated 🗎
hp mech.	2.013	90%		
lb.ft. torque	4.09	89%		
rpm speed	3471	99%		
% efficiency	82			
02/12/16 15:07:35	208V	60Hz 3	Ø DELTA E	N50160 💂
ANALYZER METEI	R DER	EMA Ating	MOTOR Setup	STOP START

Skutečné hodnoty jednotlivých parametrů jsou uvedeny v příslušných jednotkách jako relativní hodnota % vůči jmenovité hodnotě nebo standardu, sloupcový graf pak znázorňuje výkon systému jako:

- dobrý (zelená)
- přijatelný (žlutá)
- nedostatečný (oranžová)
- špatný (červená)

Pomocí Pomo

Hodnoty limitů určující, kde se zobrazení změní z oranžového na červené, jsou stanoveny podle standardu NEMA a průmyslových norem.

Chcete-li tyto limity zobrazit, otevřete stisknutím F1 nabídku ANALYZER LIMITS (LIMITY ANALYZÁTORU).

#### Poznámka

Výchozí nastavení účinnosti není určeno ke znázornění dobrého nebo špatného stavu, protože motor může při jmenovité zátěži pracovat pouze se jmenovitou účinností. Odborně zdatní uživatelé si mohou tyto limity upravit. Viz Nastavení limitů analyzátoru na straně 6.

### Elektrické parametry

Na druhé obrazovce se zobrazuje elektrický výkon a účiník. Je zde znázorněna napěťová nesymetrie a činitel napětí harmonických podle standardu NEMA MG1.

ANALYZÁTOR MOTORU				
Рим	۲	0:01:55		🚥 🕓
Electrical			% of	rated 个
kU electr.	2.083	93%		
PF full	0.86	95%		
% Unbal.nema	5	95%		
Harm.nema	0.04	97%		
02/12/16 15:10:08	208V	60Hz 3.0' D	ELTA EI	150160
ANALYZER METEI	r ne Deri	EMA MI Ating Se	DTOR ETUP	STOP START

Pomocí Se můžete přesouvat mezi obrazovkami elektrických a mechanických parametrů. Funkční tlačítka:

F1 Zobrazení obrazovky ANALYZER LIMITS (LIMITY ANALYZÁTORU).

- F2 Výběr obrazovky METER (MULTIMETR).
- F3 Výběr obrazovky NEMA DERATING (SNÍŽENÍ VÝKONU NEMA)
- F4 Zobrazení obrazovky MOTOR SETUP (NASTAVENÍ HODNOT MOTORU).
- [F5] STOP měření a uložení výsledků měření.

#### Zobrazení limitů analyzátoru

Obrazovka zobrazení limitů analyzátoru obsahuje tytéž informace jako obrazovka nastavení limitů analyzátoru, ale je určena jen pro čtení. Jedinou povolenou akcí je **F5** (OK nebo BACK/ZPĚT) pro přechod na obrazovku Motor Analyzer (Analyzátor motoru), ze které byla obrazovka LIMITS (LIMITY) aktivována.

SETUP FUNC. PREF.	LUKE 438-11 V05.00
ANALYZÁTOR	MOTORU
Mechanical Limits	
Power:	✓ 100 % ▶
Torque:	100 %
Speed:	90.0 %
Efficiency:	90.0 %
Electrical Limits	
Active Power:	100 %
Power Factor:	90.0 %
Unbalance derating:	75.0 %
Harmonics derating:	75.0 %
	BACK

Postup změny informací:

- 1. Přejděte na obrazovku MOTOR ANALYZER (ANALYZÁTOR MOTORU) nebo METER (MULTIMETR).
- 2. Stisknutím F5 proces zastavíte.

#### Obrazovka multimetru

Na obrazovce METER (MULTIMETR) jsou v tabulce zobrazena všechna měření v režimu analyzátoru

#### motoru.

ANALYZÁTOR MOT	ORU			
Рим	٢	0:10:39	)	•• <b>•</b> •
			Mo	otor 👘
HP Motor Power				2.7
			Mo	otor
lb.ft Torque				4.1
			Mo	otor
rpm Speed				3470
			Mo	otor
% Efficiency				82.1
02/12/16 15:18:52	2080	J 60Hz	3Ø DELTA E	N50160
UP DOWN   ANALYZER	Т	REND	MOTOR Setup	STOP Start

#### Dostupné odečty:

Výkon motoru	(k)W nebo ks
Točivý moment	Nm nebo lb.ft

#### Poznámka

Výběr kW nebo ks a Nm nebo lb.ft in viz Nastavení jednotky on page 6.

Otáčky	ot./min
Účinnost	%
Frekvence	Hz
Harmonické (činitel napětí harmonických – HVF) NEMA	bez jednotky
Nesymetrie (%) NEMA	%
Faktor snížení výkonu z harmonických (HDF)	bez jednotky
Faktor snížení výkonu z nesymetrie (UDF)	bez jednotky
Faktor celkového snížení výkonu	bez jednotky

Ostatní parametry tvoří stávající parametry přístroje 430 řady II:

Efektivní výkon	(k)W
Zdánlivý výkon	(k)VA
Jalový výkon	(k)var
Účiník	bez jednotky
Cos φ/posuv (DPF)	bez jednotky
Výkon harmonických	(k)VA
Výkon nesymetrie	(k)VA
Napětí	(k)V
Proud	(k)A
Napětí – celkové harmonické zkreslení THD%x	%
Proud – celkové harmonické zkreslení THD%x	%
Nesymetrie	(%)

Funkční tlačítka:

- F2 Otevření obrazovky ANALYZER (ANALYZÁTOR).
- F3 Otevření obrazovky TREND.
- F4 Otevření obrazovky MOTOR SETUP (NASTAVENÍ HODNOT MOTORU).
- F5 STOP měření a uložení výsledků měření.

### Trend

Obrazovka reprezentuje standardní funkci projekce vývoje přístrojů 43X řady II, která umožňuje znázornění zaznamenaných dat měření v průběhu času.

ANALYZAT	OR MOTORU		Mech.	Power
<sup>max</sup> 2.7HP	*** 2.7	HP M	™ 2.7HP	
3.0	Рим	© 0:	15:29	🔤 🌄
1				
-				
1				
-			1	A
1			ľ	
:				
1				
1				
2.0 48	,0m j 36.	Om	24,0m i 1	12,0m i i
02/12/16	15:47:35	208V 6	OHz 3.0 DELT	A EN50160
UP 🔺	DACK	CURS	OR ZOOM	STOP
DOMN -	BHLK	ON 0	FF CURSO	8 ↔ START

#### Poznámka

Funkce kvalita elektrické energie EVENT capture (Zachycení jevů) není u analyzátoru motoru k dispozici.

## Obrazovka snížení výkonu NEMA

Asociace NEMA vydala pokyny pro používání indukčních motorů týkající se charakteristických vlastností energetického systému. Standard NEMA MG 1 2014 doporučuje snížení povolené zátěže motoru v případě, že v energetickém systému dochází k výskytu napěťové nesymetrie nebo napěťových harmonických.

#### Nesymetrie napětí

Pokud napětí přivedená na vinutí vícefázového indukčního motoru nejsou stejná, vznikají ve vinutích statoru nesymetrické proudy. Malé procento nesymetrie napětí má za následek daleko větší procentuální hodnotu nesymetrie proudu. Důsledkem je vyšší nárůst teploty motoru, který pracuje s částečným zatížením, a vyšší procento nesymetrie napětí než u motoru, který pracuje za stejných podmínek se symetrickým napětím.

Procentuální hodnota nesymetrie napětí = 100× (maximální odchylka napětí od střední hodnoty napětí)/ střední hodnota napětí

Pokud se vyskytuje nesymetrie napětí, je třeba snížit povolené zatížení motoru. Asociace NEMA doporučuje pro motory s normálním záběrným momentem následující křivku snížení výkonu, která je implementována na obrazovce snížení výkonu NEMA.



### Napěťové harmonické

Proudy harmonických vznikají, jsou-li na napěťové obvody motorů přivedena síťová napětí s jinými frekvencemi než je základní frekvence napájení (50 Hz nebo 60 Hz).

Teplota motoru pracujícího s určitou zátěží a s určitým činitelem napětí harmonických bude proto vyšší než u motoru, který bude pracovat za stejných podmínek s přivedenou základní frekvencí.

Pokud je na motor přivedeno napětí se složkami obsahujícími jiné frekvence než základní, je třeba snížit jmenovitý výkon motoru v souladu s faktorem snížení výkonu znázorněným níže.



Činitel napětí harmonických (HVF) je definován takto:

$$\sqrt{\sum_{n=5}^{n=\infty} \frac{V_n^2}{n}}$$

n = pořadí lichých harmonických, kromě dělitelných třemi

Vn = velikost napětí na jednotku při n-té harmonické frekvenci

Celkové snížení výkonu lze vypočítat vynásobením snížení výkonu v důsledku nesymetrie a harmonických. Postup otevření:

- 1. Přejděte na obrazovku ANALYZER (ANALYZÁTOR).
- 2. Stiskněte (F3).

Na obrazovce NEMA Derating (Snížení výkonu NEMA) se zobrazuje zátěž motoru (svislá osa) ve vztahu k doporučenému snížení výkonu v důsledku napěťové nesymetrie nebo napěťových harmonických (vodorovná osa).



ANALYZÁTOR MOTORU			
Puni 🗢 0:08:5	1 P 🔤 🏊		
NEMA Derating	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Derating by	value derate		
Harmonics (HVF)NEMA	0.0 1.0		
Unbalance (%)nema	4.9 0.8		
Total derating factor	0.8		
Nominal Power	3.0 hp		
Derated Power	2.3 hp		
Power x Service Factor	2.6 hp		
Actual Mechanical Power	2.7 hp		
02/12/16 15:17:04 208V 60Hz	3.Ø DELTA EN50160 🛛 😓		
METER ANALYZER	STOP Start		

Skutečná zátěž a faktor snížení výkonu jsou označeny nitkovým křížem. Zelená oblast znázorňuje motor pracující v rámci limitů jmenovitých hodnot. Žlutá oblast označuje povolené opakovatelné přetížení (servisní faktor, hodnota získaná ze štítku motoru a zadaná na obrazovce Motor Setup/Nastavení hodnot motoru). Červeně je označena oblast přetížení motoru. Automaticky zapnutá funkce "dosvitu" zajišťuje vykreslení středu nitkového kříže modrou barvou a znázorňuje polohu nitkového kříže v průběhu celého měření.

Druhou obrazovku lze vybrat pomocí grafu snížení výkonu.

Funkční tlačítka:

- F2
  - Přístup k obrazovce METER (MULTIMETR).
- Přístup k obrazovce ANALYZER (ANALYZÁTOR). F3
- F5 STOP měření a uložení výsledků měření.