



CZ



Automatický přepínač sítí

ATyS p M



WWW.SOCOMEC.COM Pro stažení brožur, katalogů a technických příruček:



Ref. č. 542 935B Rev.: 18.2.2019

Tato příručka je k dispozici pro stažení ve francouzštině, angličtině, němčině, italštině, španělštině, holandštině, portugalštině, ruštině, polštině, turečtině a čínštině.



Obsah

1.	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
2.	ÚVOD	6
3. V(DLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
4. TE	CHICKÉ ÚDAJE	8
5. 0	CHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9
6. M	ONTÁŽ VÝROBKU	. 10
6.1.Z	měna konfigurace uzamykání	. 10
6.2.0	Doporučená orientace v prostoru	. 10
6.3.F	Rozměry	. 10
6.4.	Montáž na zadní panel	. 10
6.5.	Montáž na lištu	. 11
7. M	ONTÁŽ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	12
7.1.F	Pomocné kontakty	. 12
7.2.5	enzory napětí a odbočka pro napájení	. 12
7.3.4	IP Rozpěry	. 12
7.4.	Kryty vývodů	. 13
8.M	ONTÁŽ DO MODULOVÉ SKŘÍNĚ SOCOMEC	14
8.1.	Polykarbonátová skříň	. 14
8.1.1	.Zapojení a kabeláž	. 14
8.1.2	.Nástavec skříňky	. 14
9. PÌ	kIPOJENÍ NAPÁJECÍCH OBVODŮ	. 15
11.1	Tabulka proudového zatížení a průřezů vodičů	. 15
11.2	. Nastavení paralelních pólů pro čtyřpólové zařízení u jednofázové sítě	. 15
11.3	Nastavení sítě	. 16
11.3	1.Nastavení napětí	. 16
11.3	2. Schéma zapojení u trojfázové sítě bez nulového vodiče	. 18
10. F	ŘÍPOJENÍ OVLÁDACÍCH A KONTROLNÍCH OBVODŮ	19
10.1	. Označení přípojek na svorky	. 20
10.2	Popis funkce pomocného kontaktu	. 21



11. OBSLUHA	22
11.1.Představení uživatelského rozhraní přístroje	22
11.1.1. Vyresetování	23
11.2. Ruční režim	23
11.2.1.Ruční přepínání	23
11.3.Uzamykání	24
11.4. Přední klávesnice a její základní představení	25
11.4.1 Klávesnice	25
11.4.2.Verze softwaru	25
11.4.3. Základní představení displeje	25
11.4.4. Události	27
11.4.5. Seznam událostí	28
11.5. PROGRAMOVÁNÍ	30
11.5.1 Programování pomocí softwaru EasyConfig	30
11.5.2 Programování přístroje pomocí přední klávesnice	30
11.5.3 Režim programování	31
11.5.4 Menu SETUP (základní nastavení)	33
11.5.5 Kontrola sledu fází	35
11.5.6. Menu VOLT-LEVELS (nastavení napětí)	36
11.5.7. Menu pro horní a spodní prahové hodnoty napětí	37
11.5.8. Menu FREQ.LEVELS (pro nastavení kmitočtu)	38
11.5.9. Menu TIMERS (časová zpoždění)	39
11.5.10. Menu I-O (nastavení vstupů a výstupů)	41
11.5.11. Menu COMM (komunikační)	46
11.6. AUTOMATICKÝ REŽIM	47
11.6.1. Plombovací kryt AUTO/MANUAL	47
11.6.2. Funkce	47
11.6.3. Sekvence při ztrátě prioritního zdroje (stabilní poloha) v M-G	48
11.6.4. Sekvence při ztráte prioritního zdroje a sekvence obnovení (stabilní poloha) v M-M	49
11.6.5. Sekvence při ztráte prioritního zdroje (s rozpojením) v M-M	50
11.6.6. Sekvence při ztráte prioritního zdroje (s rozpojením) v M-G	51
11.6.7.Sekvence pro automatické obnovení prioritního zdroje	52



11.6.8. Sekvence priority pro automatické obnovení zdroje
11.6.9. Sekvence pro záložní zdroj v případě ztráty zdroje (s rozpojením) v M-G 54
11.7. PROVOZNÍ REŽIM CONTROL/TEST55
11.7.1.Testovací režimy
11.7.2.Test off load TOL (bez zátěže) - pouze s použitím M-G55
11.8. NOUZOVÉ PŘERUŠENÍ SPOJENÍ (Funkce pro rozpojení)57
11.9. KOMUNIKACE (VOLITELNĚ U JEDNOTEK 9383 XXXX)58
11.9.1. Menu COMM
11.9.2. Základní informace
11.9.3. Protokol MODBUS
11.9.4. Funkce 3
11.9.5. Funkce 6
11.9.6. Funkce 3, 6 a 16
12. PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA66
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tato příručka obsahuje pokyny týkající se bezpečnosti, připojení a provozu automatického přepínače ATyS M vyráběného firmou SOCOMEC.
- Ať je ATySM prodáván jako volný výrobek, náhradní díl, součást řešení nebo jako jakákoliv jiná konfigurace, musí být vždy instalován a uveden do provozu kvalifikovaným a zkušeným personálem v souladu s doporučeními výrobce, při dodržení správných technických postupů a po přečtení a pochopení podrobných informací uvedených v posledním vydání příslušného návodu k použití výrobku.
- Údržba výrobku i dalšího souvisejícího zařízení včetně servisních postupů musí být provedena dostatečně vyškoleným a kvalifikovaným personálem.
- Každý výrobek je dodán se štítkem nebo s jiným označením, které zahrnuje jmenovitý výkon a jiné důležité konkrétní informace o výrobku. Před instalací a uvedením výrobku do provozu je také nutno vzít v úvahu a respektovat značení na výrobku, pokud se jedná o hodnoty a meze stanovené pro daný výrobek.
- Použití výrobku nad rámec stanovený firmou SOCOMEC a její doporučení nebo mimo stanovené jmenovité rozsahy a meze může způsobit zranění osob a/nebo poškození zařízení.
- Tento návod k použití musí být přístupný a snadno dostupný pro každého, kdo by si ho potřeboval přečíst v souvislosti s ATyS M
- ATySMsplňuje evropské směrnice vztahující se k tomuto typu výrobku a každý jeho kus je označen značkou CF.
- Kryty na ATySMby neměly být otevírány (ať je zařízení pod napětím nebo ne), protože uvnitř výrobku se mohou vyskytovat nebezpečná napětí, např. od externích obvodů.
- Nemanipulujte s ovládacími ani s napájecími kabely připojenými k ATyS t, jestliže toto zařízení může být pod napětím přímo prostřednictvím sítě nebo nepřímo prostřednictvím externích obvodů.
- Napětí existující v souvislosti s tímto výrobkem mohou způsobit zranění, úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo smrt. Před provedením údržby nebo jiné práce na živých částech nebo jiných částech v blízkosti nechráněných živých částí se ujistěte, že přepínač, kterým se odpojují všechny ovládací a připojené obvody, je ve vypnuté poloze.

NEBEZPEČÍ		
RIZIKO:	RIZIKO:	RIZIKO:
Úraz elektrickým proudem, popáleniny, smrt	Možné zranění osob	Poškození zařízení

• ATySMmusí splňovat alespoň následující mezinárodní normy:

- BS EN 60947-6-1

- NBN EN 60947-6-1

- IEC 6094	47-6-1		- IEC 60947-3
- GB 1404	48-11		- IS 13947-3
- EN 6094	7-6-1		- EN 60947-3
- VDE 066	60-107		- NBN EN 609

- EN 60947-3 - BS EN 60947-3
- Informace uvedené v tomto návodu k použití podléhají změnám bez upozornění, jsou to pouze všeobecné informace a nejsou zajištěny smluvně.



2. ÚVOD

"Automatický přepínač" ATyS p M je určen pro použití v napájecích systémech pro bezpečné přepínání napájení zátěže mezi normálním a záložním zdrojem. Přepínání se provádí v otevřeném přechodu a s minimálním přerušením napájení během přepnutí při zajištění úplného splnění IEC 60947-6-1, GB 14048-11 a dalších uvedených mezinárodních norem TSE.

- ATyS p M je zařízení pro přepínání při plné zátěži, jehož hlavní komponenty jsou osvědčená technologická zařízení, která splňují požadavky uvedené v normách IEC 60947-3.
- ATyS p M jako zařízení třídy PC ATSE je schopen vytvářet a zvládat zkratové proudy odpovídající kategoriím použití podle IEC 60947-3 až AC23A, GB 14048-11, IEC 60947-6-1 a ekvivalentních norem s kategoriemi použití do AC33B.

Vlastnosti automatického přepínače sítí ATyS p M

- Přepínání mezi normálním a záložním zdrojem a bezpečnost.
- Kompletní výrobek dodaný v plně sestaveném a vyzkoušeném stavu.
- Intuitivní rozhraní pro nouzové/lokální ovládání.
- Integrované a robustní vypnutí.
- Okno s jasně viditelnou indikací polohy I–0–II.
- Inherentní bezpečnostní mechanické blokování.
- Stabilní polohy (I–O–II) neovlivněné typickými vibracemi a rázy.
- Konstantní tlak na kontakty neovlivněný napětím sítě.
- Energetickou účinnost s prakticky nulovou spotřebou v normální, záložní nebo vypnuté poloze.
- Rychlý, snadný a bezpečný duální nouzový ruční provoz "při zatížení". (Ruční provoz je funkční s použitím i bez použití automatizace).
- Sestava extrémně odolných, bezporuchových a vestavěných visacích zámků.
- Přímá instalace s efektivní ergonomií.
- Naprogramovatelné a bezpečné rozhraní pro automatizaci
- Volitelně: nastavitelné vstupy a výstupy přes komunikační protokol Modbus (RS485)
- ATS konfigurovatelné přes klávesnici nebo pomocí softwaru EasyConfig
- Volitelné kontakty pro polohy přepínače I 0 II (volitelné)
- Výstup "product availability" (dostupnost výrobku)
- Plně integrovaný regulátor ATS specificky navržený pro aplikace s elektrickou sítí / generátorem
- Nepřerušené napájení pro většinu aplikací s elektrickou sítí (transformátorem).



3. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pomocné kontakty			
romoene kontakty	Každý přepínač může mít 2 bloky pomocných kontaktů. Jeden blok obsahuje jeden spínací pomocný kontakt (stavy I, 0 a II) Elektrické parametry: maximálně 250V AC/5A	· 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 王 田 王 王 王 王 王 王	Objednací číslo: 1309 0001 1309 0011
Propojovací lišta	Zajišťují propojení výstupních svorek		Objednací čísla: 1309 4006 pro ≤ 125A 1309 4016 pro ≥ 160A
Vzdálené rozhraní	 Použití Určený pro aplikace vyžadující instalaci přepínače ve skříni. Panel je napájen přes propojovací vodič s AtyS M. Maximální délka připojení jsou 3m. Rozměry rámečku 96x96 mm AtyS D10 Zobrazovací jednotka Pro zobrazení dostupnosti zdroje a polohy přepínače. Signalizace pouze pomocí LED Stupeň krytí: IP21 AtyS D20 Zobrazovací a ovládací jednotka Oproti AtyS D10 nabízí funkční propojení s přepínačem. Obsahuje displej a tlačítka pro zobrazení měřených hodnot a nastavení přístroje. Stupeň krytí: IP21 Montáž na panel dveří. 2 otvory o průměru 22,5 mm. Připojení k AtyS M pomocí kabelu s konektorem RJ45. 		Objednací čísla: Atys D10: 1599 2010 AtyS D20: 1599 2020
Připojovací kabel pro připojení rozhraní	Pro propojení vzdáleného rozhraní a přístroje AtyS. Vodič RJ45 o délce 3m.	Ó	Objednací číslo: 1599 2009
Měřící a napájecí adaptér	Umožňuje připojení dvou svorek pro vodiče o průřezů ≤ 1,5mm2. Na jednu svorku může být tak připojen další vodič, např. pro měření. Může být použit na jakékoliv svorce. Nelze použít při připojení propojovací lišty.		Objednací číslo: 1399 4006 (sada obsahuje 2 kusy)
Kryty vývodů	Ochrana proti přímému doteku s připojovacími svorkami nebo jinými částmi vývodů. Výhody: otvory v krytech umožňují termografickou kontrolu bez nutnosti jejich odstranění. Lze použít plomby.		Objednací číslo: 2294 4016 (sada obsahuje 2 kusy)
Skříňka	Přímo určená pro použití s přepínačem AtyS M. Nabízí jednoduché a kompaktní řešení pro zabudování přepínače.		Objednací číslo: 1309 9006
Nástavba skříňky	Pro použití s polykarbonovou skříňkou. Umožňuje rozšíření prostoru, např. pro připojení kabelů o průřezu 70mm2 k přepínači.		Objednací číslo: 1309 9007
Připojitelné výkonové svorky	Připojení výkonových svorek umožňuje převod z pružinových svorek na šroubované. Díky tomu lze dále připojit až dva kabely (35mm2) nebo jeden kabel o průřezu 70mm2. Každá svorka má vlastní separační obrazovku.		Objednací číslo: 1399 4017 (pro komplet objednat 3x)
Autotransformátor	Pro použití přístroje při třífázovém napětí 400 VAC bez nulového vodiče. Vzhledem k tomu, že má přístroj ATyS M zabudované měření a napájecí elektrické obvody, je třeba použít nulového vodiče pro použití v trojfázové síti s napětím 400 VAC. Když není nulový vodič k dispozici, autotransformátor (400/230 VAC, 400 VA) poskytne požadované napětí 230 VAC vyžadované pro chod přístroje ATyS M.		Objednací číslo: 1599 4121



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud		40A	63A	80A	100A	125A	160A
Kmitočet		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Smluvený tepelný proud Ith při 40	°C (A)	40A	63A	80A	100A	125A	160A
Smluvený tepelný proud Ith při 50	°C (A)	40A	63A	80A	100A	110A*	125A
Smluvený tepelný proud Ith při 60	°C (A)	40A	50A	63A	80A	100A*	125A
Smluvený tepelný proud Ith při 70	°C (A)	40A	40A	50A	63A	80A*	100A
Jmenovité izolační napětí Ui (V) s	ilový obvod	800	800	800	800	800	800
Jmenovité impulsní výdržné napět	í Uimp (kV) silový obvod	6	6	6	6	6	6
Jmenovité izolační napětí Ui (V) p	omocný obvod	300	300	300	300	300	300
Jmenovité impulsní výdržné napět	í Uimp (kV) pomocný obvod	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Stanovené proudy dle normy IEC 60947-3 pro napětí 415V AC při	AC 21A / 21B	40/40	63/63	80/80	100/100	125/125	160/16 0
40°C	AC22A / 22B	40/40	63/63	80/80	100/100	125/125	125/16 0
	AC 23A / 23B	40/40	63/63	80/80	100/100	125/125	125/16 0
Podle normy IEC 60947-6-1 při 415 V AC	AC 33B / AC32B / AC33iB	40/40	63/63/63	80/80/80	100/ 100	125/ 125	125**/ 160
Mayimální zkratový proud při	Předpokládaný zkratový proud kA(eff)	50	50	50	50	50	40
použití gG pojistek na DIN lištu	Přidružený jmenovitý proud pojistky gG (A) na lištu DIN	40	63	80	100	125	160
Odolnost při zkratu	Hodnoty jmenovitého proudu Udržující a spínací činnost (efektivní kA) Icw 1s	4	4	4	4	4	4
Odolnost při zkratu	Přípustný krátkodobý jmenovitý proud (efektivní kA)/30ms	10	10	10	10	10	10
Přepínací čas	I-II nebo II-I (ms)	180	180	180	180	180	180
	Doba přerušení napájení (ms)	90	90	90	90	90	90
	I-O / O-I /II-O / O-II (ms)	45	45	45	45	45	45
Spotřeba	Špičkový proud při přepnutí (A)	20	20	20	20	20	20
×	Spotřeba v klidovém stavu (VA)		6	6	6	6	6
Zivotnost (počet přepínacích cyklů)		10000	10000	10000	10000	10000	10000
Připojení, průřez vodičů	Minimální průřez (Cu mm2), pružný+pev.	10	10	10	10	10	10
(neize pouzit minikove kabely)	Maximální průřez (Cu mm2), pevný+pruž.	70	70	70	70	70	70
Třídy u vybavení Dle normy IEC 60947-6-1		PC	PC	РС	PC	РС	PC
Elektromagnetické rušení		А	А	А	А	А	А

*Při vyšším průřezu připojovacího vodiče lze dosáhnout 125A

**AC 33iB 160A dle GB 14048.11



5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Vlhkost											
J	 80% vlhkost bez orosení při 55°C 95% vlhkost bez orosení při 40°C 											
	Teplota	20 + 409 C 1	,									
•	• $-20 + 40^{\circ}$ C bez omezení • 40° C $< t < 70^{\circ}$ C s omezením (viz technické vlastnosti)											
	Nadmořská výška											
	1 (0001101)											
O _{sta}	• 1	Aaximálně do 2000 m	bez omezení									
\sim	Ka: Korekční činitel 2000 m < A \leq 3000 m 3000 m < A \leq 4000 m											
		Ue	0,95	0,8								
		le	0,85	0,85								
	Skladování • Po dobu maximálně 1 roku											
	•]	Teplota max. +55°C a	při vlhkosti max. 80%)								
	Stupeň k	rytí										
	• I • I	P41 při umístění do po P2x pro neuzavřené a	olykarbonátové modul plikace	lové skříně Socomec								

Třída krytí: Třída 1



6. MONTÁŽ VÝROBKU

Před montáží zvažte změny uzamčeného nastavení, pokud je vyžadováno.

Uzamykání v poloze I, II a O je popsáno v části 3.7.1.

6.1. Změna nastavení uzamykání

K nastavení uzamykání na třech pozicích:

- Krok 1: uvolněte šroub na zadní straně (dle obrázku níže)
- Krok 2: Posuňte šroub výše

Krok 3: Utáhněte šroub v horní pozici (viz obrázek)





6.2. Možné polohy



6.3. Rozměry



6.4. Montáž na panel



6.5. Montáž na lištu DIN





7. MONTÁŽ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

7.1. Pomocné kontakty

Objednávací čísla 1309 0001 nebo 1309 0011.

Aby přepínač fungoval při zapojení s AC, musí být dán do polohy 0. Pomocný kontakt zahrnuje: jeden NO/NC přepínací kontakt pro každou poloze (I-0-II). K montáži použijte šrouby, které jsou dodávány s daným modulem.



7.2. Senzory napětí a odbočka pro napájení

Objednací číslo 1399 4006.

Toto příslušenství umožňuje připojení dvou svorek s průřezem \leq 1.5 mm².

Jednopólová svorka může být umístěna do jakékoliv svorkovnicové klece bez snížení kapacity dané klece. Obsahuje dva díly/obj.číslo. Nepoužívejte spolu s rozpěrou.



7.3. 4P Rozpěry

Objednací čísla dle jmenovitých proudů ≤ 125A: 1309 4006, 160A: 1309 4016.



Ujistěte se, že je rozpěra připojena ke správné skupině svorek. Objednací čísla se odvíjí od jmenovitého napětí (dvě možnosti: do 125A a do 160A)



7.4. Kryty vývodů

Objednací číslo: 2294 4016





8. MONTÁŽ DO MODULOVÉ SKŘÍNĚ SOCOMEC

8.1. Polykarbonátová skříň

Objednací číslo 1309 9006.

Rozměry a montáž

Skříňka musí být uchycena na stěnu šrouby (nejsou součástí dodávky). Doporučené šrouby: M6 50mm (minimálně). Hmotnost skříňky je mezi 8 a 10 kg, podle příslušenství.





8.1.1. Zapojení a kabeláž



8.1.2. Nástavec skříňky

Umožňuje rozšířit skříňku o dodatečný prostor.





9. PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍCH OBVODŮ



Je nutné utáhnout všech 16 svorek (i v případě, že jsou nepoužité).

9.1. Tabulka proudového zatížení a průřezů vodičů

	40A	63A	80A	100A	125A	160A
Min. průřez	10 mm^2	16 mm^2	25 mm^2	35 mm^2	50 mm^2	50 mm^2
**Max. průřez	50 mm^2	50 mm^2	50 mm^2	50 mm^2	$70* \text{ mm}^2$	70^{*} mm^{2}

*Pouze s použitím nástavce skříňky

** Maximální průřez pro pevný kabel je 50 mm². Pro větší svorky použijte připojení přes výkonové svorky – obj.č.1399 4017.

!! Nepoužívejte hliníkové kabely.

9.2. Nastavení paralelních pólů pro čtyřpólové zařízení u jednofázové sítě

Převodová tabulka pro použití v jednofázové síti s paralelním dvojpólem. (maximální okolní teplota = 40 $^{\circ}$ C.

Jmenovité proudové zatížení přepínač pro třífázovou siť (A)	Jmenovité proudové zatížení v jednofázové soustavě (fáze rozdělena na dva póly) (A)
63	100
80	125
100	160
125	200
160	250



9.3. NASTAVENÍ SÍTĚ

9.3.1.Nastavení napětí

Т		Elektrické v				té v	é vedení				
Verze 230/40	Ozna- čení	Pozice nulo- vého vodiče	Síť 1			Síť 2					
Zdroj 1 Zdroj 2 N S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Zdroj 1 Zdroj 2	4NBI	Vlevo (nasta- vení: auto)	N	LI	L2	L3	N	LI	L2	L3
Zálěž	N CALLER N Zálěž	HNDL	Pravo (nasta- vení: auto)	L3	L2	Ll	N	L3	L2	Ll	N
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Zdroj 1 Zdroj 2	21101	Vlevo (nasta- vení: auto)		L1	L2	L3		L1	L2	L3
Zdroj 1 Zdroj 2 Zátěž	400 00 230 Zátěž	Pra (nas vei aut	Pravo (nasta- vení: auto)	L3	L2	L1		L3	L2	L1	
Zdroj 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Zdroj 1 Zdroj 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	101	Vlevo (nasta- vení: auto)	N	(N)	(L1)	L1	N	(N)	(L1)	L1
Zátěž	Zátěž	IBL	Pravo (nasta- vení: auto)	L1	(L1)	(N)	N	L1	(L1)	(N)	N
Zdroj 1 N S M Zdroj 2 N S N L S L L L L L L L L L L L L L	Zdroj 2 m3 p zdroj 2 zdroj 2 zdroj 2 zdroj 2 m1 m2 p zdroj 2 zdroj 2	41NDI	Vlevo (nasta- vení: auto)	N	L1	L2	L3	N	L1	L1	L1
Zátěž	N C N Zátěž	4INDL	Pravo (nasta- vení: auto)	L3	L2	Ll	N	L1	LI	Ll	N
Zdroj 1 Zdroj 2 N Zdroj 2 N 1 Zdroj 2 N 1 Zdroj 2 N 2 Zdroj 2 N 2 Zdroj 2 Zdro	Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4233101	Vlevo (nasta- vení: auto)	N	LI	L2	L3	N	(L1)	(L2)	L3
Zátěž	N P A A A A A A A A A A A A A A A A A A	42NBL	Pravo (nasta- vení: auto)	L3	L2	L1	N	L3	(L2)	(L1)	Ν
(1) Připojení nulového vodiče k př	tepínači: volitelná ka	beláž									

Poloha nulového vodiče musí být nastavena v nabídce:

- auto: pozice nulového vodiče bude zjištěna po spuštění
- Neutral on left: nulový vodič je zapojen vlevo
- Neutral on right: nulový vodič je zapojen vpravo



		Ľ	Detekce						- 1	(4)	Tvp	
Nu	lový vodič ⁽²⁾		Sled	fází ⁽³⁾		ážená íť		edování/2	11()	sítě		
							Sí	ť 1	Sí	ť2		
Síť 1	Síť2	Sit'1≠ Sít'2	Síť1	Síť2	Síť1	Síť2	Fáze-	Fáze -	Fáze-	Fáze-]	
							Fáze	nula	fáze	nula		
Vlevo	Vlevo	Ano	ABC ACB	ABC ACB	Ano	Ano	3	3	3	3	3 N 2	
Vpravo	Vpravo	Ano	ABC ACB	ABC ACB	Ano	Ano	měření	měření	měření	měření	3 N 2	
Vlevo	Vlevo	Ano	ABC ACB	ABC ACB	Ano	Ano	3	0	3	0	3 22	
Vpravo	Vpravo	Ano	ABC ACB	ABC ACB	Ano	Ano	měření	měření	měření	měření	měření	3 2
Neurčeno	Neurčeno	Ne	Neurčeno	Neurčeno	Ne	Ne	0	1	0	1	1 N	
Neurčeno	Neurčeno	Ne	Neurčeno	Neurčeno	Ne	Ne	měření	měření	měření	měření	1 N	
Vlevo	Vlevo	Ano	ABC ACB	Neurčeno	Ano	Ne	3	3	0	1	3 N 2	
Vpravo	Vpravo	Ano	ABC ACB	Neurčeno	Ano	Ne	měření	měření	měření	měření	1 N	
Vlevo	Vlevo	Ano	ABC ACB	Neurčeno	Ano	Ne	3	3	1	0	3 N 2	
Vpravo	Vpravo	Ano	ABC ACB	Neurčeno	Ano	Ne	měření	měření	měření	měření	1 	

(2) **ANO:** přepínač rozpozná jestli pozice nulového vodiče sítě 1 není stejná jak pro síť 2: je zobrazena zpráva o chybě FO3 – neutral

NE: přepínač nerozpozná zda-li pozice nulového vodiče sítě 1 je odlišná od sítě 2: měření mohou být pak nesprávná. NEURČENO: pozice je neurčená

(3) Je možné nastavit směr rotace fází v nastavovací nabídce: clockwise or anti-clockwise

Neurčeno: sled fází není řízený

 po směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček

(4) sledování napětí



9.3.2. Schéma zapojení u trojfázové sítě bez nulového vodiče

V případě trojfázových sítí bez nulového vodiče (3NBL) 400 VAC, je nutné nulový vodič nahradit aby bylo přístroji ATyS M umožněno fungovat při napětí 230 VAC. K tomu lze využít dva 400 VA autotransformátory připojené dle schématu níže. Pozice nulového vodiče musí být naprogramována v menu SETUP jako nulový vodič nalevo/napravo a dle toho také zapojen.

V následujícím ukázkovém zapojení, kdy je výrobek nastaven tak, že je nulový vodič na levé straně.





10. PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍCH A KONTROLNÍCH OBVODŮ

⚠

Přepněte do ručního režimu před připojením přepínače. Přepínač je dodáván v pozici 0 a v režimu AUTO, se sepnutým signálním kontaktem pro start generátoru.





10.1. Označení přípojek na svorky

Тур	Svorka č.	Popis	Charakteristika	Doporučený připojovací průřez vodiče		
Vstup	207	Společný připojovací bod		$0,5 až 1,5 mm^2$		
	208	I1: nastavitelný vstup	Nepřipojujte k napájení.			
	209	I2: nastavitelný vstup	Vlastní napájení	$0,5 až 2,5 mm^2$ laněný vodič		
	210	I3: nastavitelný vstup				
Výstup	43/44	O1: nastavitelný výstup	Odporová zátěž			
	53/54	O2: nastavitelný výstup	2A 30V DC 0.5A 230V AC	0,5 až 1,5 mm ² pevný 0,5 až 2,5 mm ² laněný vodič		
	63/64	O3: nastavitelný výstup	Pmax: 60W nebo 115VA Umax:30V DC			
	73/74	G: požadavek na start generátoru	nebo 230V AC			
Vzdálené ovládací rozhraní	RJ	Dálkové ovládání ATyS D10/D20	Max. délka 3m	RJ45 8/8 přímý		
Sériové rozhraní	RS485	RS485 konektor: 0: ochranný vodič pro RS485 -: záporná svorka linky RS485 +: kladná svorka linky RS485	RS485 linka oddělena. Jen na verzi s komunikací.	LiYCY stíněný kroucený kabel, 0,5 – 2,5 mm ²		
Blok pomocných kontaktů	11/12/14	Přepínač v poloze 1				
(příslušenství)	21/22/24	Přepínač v poloze 2	250V AC 5A AC1	$0,5 \text{ až } 2,5 \text{ mm}^2$		
	01/02/04	Přepínač v poloze 0				

Typ	Čísla svorek	Stav kontaktu	Popis	Vlastnosti na výstupu +
kontaktu				doporucene prurezy
Pomocný	11/12/14	14	Signalizace polohy I	250V AC /5A
kontakt		11-14		AC1 - 30V Dc /5A
13090001	21/22/24		Signalizace polohy II	
		21 - 24		2
	01/02/04		Signalizace polohy 0	$0,5 až 1,5 mm^2 pevný$
		01		vodič
Pomocný	11/12/14	-14	Signalizace polohy I	
kontakt		12		
13090011	21/22/24	24	Signalizace polohy II	
		21 22		
	01/02/04	-04	Signalizace polohy 0	
		01 02		





10.2. Popis funkce pomocného kontaktu



11. OBSLUHA

11.1. Představení uživatelského rozhraní

3 2 Δ 5 socomec ATyS pM AU1 MODI CONTROL спск TEST OFF LOAD * OK Ġ Ē TEST ON LOAD **AUT** ESO \square POWER 9 8 7 6

LED signalizace je aktivní pouze když je zařízení zapnuto (napájecí LED svítí)

1. Dostupnost zdrojů: **2 zelené LED** pro indikaci, zda je zdroj 1 nebo zdroj 2 k dispozici (kontrola podle napětí a kmitočtu). **LED svítí** = zdroj je dostupný, **LED nesvítí** = zdroj je nedostupný

2. Polohy přepínače: 2 zelené LED. LED I svítí = přepínač v poloze 1. LED II svítí = přepínač v poloze 2. 1 žlutá LED. LED I svítí = přepínač v poloze 0.

3. Pracovní a testovací režimy: **2 žluté LED** svítí při testu se zátěží a bez zátěže. Jsou spojené s tlačítkem testovacího režimu pro usnadnění výběru. **1 žlutá LED** svítí při řídící funkci. Uživatel může měnit pozici přepínače.

4. Testovací tlačítko LED indikace: ⁽) - *rozsvěcování všech LED indikátorů přepínače*

5. Tlačítko režimu: Tlačítko pro výběr testovacího režimu

6. Tlačítko pro přepínání pracovního režimu (AUTO/MANU): **1 žlutá LED** pro činnost režimu MANU + AUT: **1 zelená LED** pro činnost režimu AUTO

7. Indikátor stavu nabití: *Stav nabití pro vykonání funkce "Přepnutí do polohy 0 po výpadku napájení". Při blikání je funkce RETURN nedostupná.*

8. LED chybového stavu: **1** *červená LED indikuje chybu na přístroji. Otevřete a zavřete plombovací kryt AUT/MAN pro restart kontroly chyb.*

9. Napájení přístroje: **1 zelená LED** – nesvítí = napájení je vypnuto nebo nastala softwarová chyba. Svítí: přístroj je napájen

1. Zamykání: *zamykání polohy 0 (max. 1x8mm)* 2.Plombovací kryt AUT/MAN: *otevřením krytu dojte k přepnutí na ruční režim.*

Zavřením krytu dojde k návratu do automatického Režimu.

Otevřením a zavřením krytu se vymažou chybová hlášení.

3.Senzor pro režim AUTO/MANUAL

4.Indikátor polohy přepnutí: *zobrazení polohy I*, *0*, *II*

5.Indikátor polohy přepnutí: *zobrazení polohy I*, *0*, *II*





11.1.1. Vyresetování Restartování kvůli provozní chybě

Restartování softwaru (bez ztráty nastavení) -Vsuňte hrot se špičkou do otvoru na horní části přístroje

-Otevřete a následně uzavřete kryt AUT/MAN



11.2. Ruční režim

• K přístupu do ručního režimu otevřete kryt AUT/MAN nebo přes vstup INH. Jakmile je ruční režim aktivován, je možné:

- Přejít do programovacího a zobrazovacího režimu
- Uzamknout měnění polohy přepínače
- Spustit generátor přes test bez zátěže.



Jakmile je aktivován ruční režim, všechny činnosti přístroje, které probíhají automaticky (s výjimkou pořadí při zapínání v případě výpadku sítě) jsou omezeny. Pokud je vstup INH aktivován v případě ztráty napájení, ruční režim je aktivován také, avšak spouštěcí pořadí pro generátor nebude dodrženo.

Následující automatický cyklus se po přepnutí přepínače z režimu MAN do režimu AUTO opakovaně každé 2 vteřiny spouští. Během tohoto cyklu svítí LED dioda a přístroj je neaktivní.

		RUČNÍ REŽIM			
¥	•		¥		
PROGRAMOVÁNÍ	Zobrazení	Uzamykání	Přepínač v ručním režimu	Testovací režim	

11.2.1. Ruční přepínání

Pro změnu polohy přepínače použijte rukojeť, která je situovaná na předním panelu pod krytem. K zjednodušení tohoto postupu je doporučeno použít rozšíření pro rukojeť, které je dodáváno spolu s přístrojem.

Před manipulací s pozicí přepínače zkontrolujte ukazatel, který se nachází na předním panelu.

- Pro přechod z **polohy I** do **polohy 0** točte **proti směru** hodinových ručiček
- Pro přechod z **polohy 0** do **polohy II** točte **proti směru** hodinových ručiček
- Pro přechod z **polohy II** do **polohy 0** točte **po směru** hodinových ručiček
- Pro přechod z **polohy 0** do **polohy I** točte **po směru** hodinových ručiček

Nemanipulujte s přístrojem silou přesahující točivý moment 8 Nm. Když je parametr MODE AUT při programování ručně spuštěn, nevkládejte rukojeť do krytu pro ruční provoz.



11.3. Uzamykání

Umožňuje zamknutí do polohy 0 (tovární nastavení) nebo do poloh I, 0 či II (nastavitelné uživatelem). Před samotnou instalací je nezbytné nakonfigurovat uzamykání pro všechny polohy (přístup ke konfiguraci je na zadní straně přístroje). Více informací viz kapitola "Změna konfigurace uzamykání".

Zamykání je možné pouze v ručním režimu (s otevřeným krytem). K uzamknutí použijte uzamykací rukojeť. Vsuňte visací zámek do otvoru k tomu určenému.





11.4. Přední klávesnice a její základní představení

11.4.1. Klávesnice



11.4.2. Verze softwaru

Verze softwaru se zobrazí po prvním spuštění přístroje nebo po jeho zapnutí v případě, že byl přístroj několik minut vypnut – což umožňuje plné vybití kondenzátorů přístroje).

11.4.3. Základní představení displeje

- Režim zobrazení je aktivován ihned po zapnutí přístroje. Displej umožňuje zobrazení parametrů během jakéhokoliv provozního režimu.
- Přepínání mezi cykly má prioritu před režimem zobrazení a zobrazí časová zpoždění ihned poté, co jsou aktivovány. Jakákoliv dostupná hodnota v tomto režimu zůstává na obrazovce poté, co byla zobrazována po dobu 5 sekund. Po uplynutí této doby nebo následujícího cyklu se obrazovka vrátí k úvodní obrazovce v tomto režimu. (nápětí fáze/fáze na zdroji I)





11.4.4. Události



11.4.4.1. Princip kódování





Ide	entifikace zpráv	
N°	Stav	Chybová zpráva
0	Ruční přepínání	Střída
1	Podpětí	Závada
2	Přepětí	Alarm
3	Podfrekvence	Nedokonalé přizpůsobení (impedancí) nulového vodiče/ sledu fází
4	Nadfrekvence	Kondenzátor zpět na 0
5	Nevyváženost fáze	Nedostatečný výkon k přepnutí
6	Sled fází	Polohy nebylo dosaženo



11.4.5. Seznam událostí

Zpráva	Definice
MOO MANUAL 1 2	Ruční přepínání
	Podpětí na zdroji 1
	Podpětí na zdroji 2
	Přepětí na zdroji 1
0/2 0/2	Přepětí na zdroji 2
	Podfrekvence na zdroji 1
	Podfrekvence na zdroji 2
Zpráva	Definice
	Nadfrekvence na zdroji 1
M24 ()F2	Nadfrekvence na zdroji 2
	Nevyváženost fáze na zdroji 1
M25 UN12 0 2	Nevyváženost fáze na zdroji 2
	Špatný směr otáčení na zdroji 1
M26 R072	Špatný směr otáčení na zdroji 2



11.4.5.1. Seznam chybových hlášení

Chybová hláška	Definice	Akce	Resetování
F00 0P FCT	Střída Omezený počet akcí v nadefinovaném časovém intervalu.	Čekejte 1 minutu, než chybová hláška zmizí.	Automatické
FOB NEUTRAL	Nedokonalé přizpůsobení v zapojení na zdroji 1 / zdroji 2 / nulovém vodiči. Nulový vodič na zdroji 1 není zapojen na stejné straně jako nulový vodič na zdroji 2.	Přepojte jeden ze zdrojů , aby byly: oba nulové vodiče nalevo nebo oba nulové vodiče napravo.	Otevřete a poté uzavřete kryt
	Chyba na zdroji 1 / zdroji 2 Tato chybová hláška se objeví v případě, když jsou vstupy FT1/FT2 (viz I-O menu) a parametr 2. rozpojení (viz SETUP menu) aktivovány. Aktivování této chyby posune přepínač do polohy 0.	Vyhledejte a odstraňte vnější závadu, která způsobila aktivování vstupu FT1/FT2.	Otevřete a uzavřete kryt k aktivování vstupu RST, pokud je nakonfigurováno (viz I-O menu) nebo přes RS485.
1 - RJR 51 7	Alarm 1 / Alarm 2 Tato chybová hláška se objeví v případě, když je aktivován vstup AL1/AL2 (viz I-O menu).	Vyhledejte a odstraňte vnější závadu, která způsobila aktivování vstupu AL1/AL2. Chybová hláška poté zmizí.	Automatické
	Chyba ve sledu fází na zdroji 1 / zdroji 2 Sled fází neodpovídá proměnné ROT PH (v menu SETUP)	Prohoďte fáze na zdroji 1 / zdroji 2 nebo změňte stav proměnné ROT PH v SETUP menu (pokud jsou obě strany chybné)	Automatické
F 14 [AP-1 	Chyba: vybíjení kondenzátoru na zdroji 1 / zdroji 2 Disfunkce při nabíjení kondenzátoru u zdroje 1 / zdroje 2	Přechodné řešení: deaktivujte funkci RETURN 0 v SETUP menu (změna na NO), nebo otevřete kryt přístroje a pokračujte ručně. Poté: kontaktujte dodavatele.	Otevřete a zavřete kryt
F 15 PWR- 1 F 25 PWR- 2 1 2	Nedostatečný výkon k přepnutí na zdroji 1 / zdroji 2 Daný výkon nestačí ke změně polohy z II/I.	Dodávejte výkon (U,I) ze zdroje I nebo II po dobu nejméně 20 sekund nebo otevřete kryt a pokračujte ručně.	Otevřete a zavřete kryt
F05 P05-0 F15 P05-1 F25 P05-2 T2	Chybná poloha 0, I, II V rámci elektrického nebo automatického pořadí není dosaženo polohy 0 / I / II.	Přechodné řešení: otevřete kryt Aut/Man a pokračujte ručně. Poté: kontaktujte dodavatele.	Změňte stav zdroje. Ruční provoz.
FALL START	Vypršení času pro náběh zdroje Pokud generátor není spuštěn ani po zpoždění 2ST, bude zobrazena tato zpráva.	Stiskněte klávesu pro potvrzení. Zkontrolujte, zdali je 2ST více než 15s na 2AT.	Zkontrolujte generátor.



11.5 PROGRAMOVÁNÍ

Když se budete nacházet v ručním režimu, zkontrolujte kabeláž, montáž a napájení. Tento výrobek musí být vždy instalován kvalifikovaným a způsobilým pracovníkem.

11.5.1. Programování pomocí softwaru EasyConfig

Software EasyConfig je ke stažení na stránkách <u>www.socomec.com</u>.



11.5.2. Programování pomocí přední klávesnice

Programování je dostupné z automatického režimu, když je přístroj v poloze I s dostupným zdrojem I. V ručním režimu nezáleží na poloze zdroje.





11.5.3. Režim programování

Některé parametry z menu SETUP nemusí být zobrazeny (dle typu připojených sítí: Transformátor-Transformátor nebo Transformátor-Generátor). Více informací v sekcích 11.Obsluha: 11.2 Ruční provoz a 11.6 Automatický provoz.





- (1) Přístupné pouze při nastavení "APP" na "M-G"
- (2) Přístupné pouze při nastavení "APP" na "M-M"
- (3) Přístupné pouze při nastavení "EON" jako vstup, viz. I/O menu
- (4) Přístupné pouze při nastavení "EOF" jako vstup, viz. I/O menu
- (5) Pouze ve verzi s komunikací RS485
- (6) Přístupné pouze při nastavení "LSC" jako vstup, viz. I/O menu
- (7) Přednastavené hodnoty: 230V pro verzi 127/230 a 400V pro verzi 230/400
- (8) Přístupné pouze, když je proměnná "RETURN O" v menu SETUP nastavena na "YES"
- (9) Přístupné pouze pokud je příslušný vstup nakonfigurován. *UNL = unlimited (neomezený)





/ Vstupním bodem pro programování je menu SETUP.



Parametry tomu musí být uzpůsobeny. Přednastavené hodnoty jsou načítány standardně.



11.5.4. Menu SETUP (základní nastavení)

Definice		Rozsah nastavení	Nastavení z výroby	M-G *	M-N *
	K Typ sítě	4NBL/41NBL/ 42NBL/1BL/3NBL (verze 230/400V) 4NBL/3NBL/ 2NBL/2BL/42NBL (verze 127/230V)	4NBL	•	•
IEUTRALAUTO	Pozice nulového vodiče -AUTO: pozice je nastavena automaticky po každém zapnutí přístroje - LEFT: nulový vodič je připojen nalevo. tzn. na 7. vývodu každého jednotlivého odpínače - RIGHT: nulový vodič je připojen napravo. tzn. na 1. vývodu každého jednotlivého odpínače	AUTO LEFT RIGHT	AUTO	•	•
ПТ РН П 2 ROT PH	Sled fází může být zvolen ve směru hodinových ručiček (ACB) nebo v protisměru (ABC). Také je možné kontrolovat shodu směrů rotace mezi 2 zdroji. K tomu je nutné připojit 2 zdroje zároveň.	ABC ACB 		•	•
	Nominální sdružené napětí. LT Mimo 1BL a 41NBL sítí, kde je nominální fázové napětí.	od 180 do 480VAC (verze 230/400V) od 180 do 280VAC (verze 127/230V)	400V AC (verze 230/400V) 230V AC (verze 127/230V)	•	•
NOM. FR	EQ Jmenovitá frekvence	50 nebo 60 Hz	50 Hz	•	•
1 2 M-5 M-5 m	Typ zdroje: - M-G: mezi transformátorem a generátorem - M-M: mezi dvěma transformátory	M-G M-M	M-G	•	•
GE STAR	Výstupní signál pro start generátoru: - NO: spínací kontakt - NC: rozpínací kontakt	NO NC	NO	•	
	 V případě "Test On Load", jestliže zdroj 2 není dlouho k dispozici NO: přerušení testu a návrat do polohy I YES: setrvání v poloze II. MSR vstup má prioritu. 	NO YES	NO	•	
PRIO EON	Stejně jako "External On Load - NO: přerušení testu a návrat do polohy I - YES: setrvání v poloze II. MSR vstup má prioritu.	NO YES	NO	•	



	Definice		Rozsah nastavení	Nastavení z výroby	M-G *	M-M *
PRIO NET I	PRIO NET	Tento parametr definuje prioritní síť -1: síť 1 má prioritu -2: síť 2 má prioritu -0: bez priority, obě sítě jsou navzájem záložní. PRI vstup má prioritu	1 2 0	1		•
RETRANS ND	RETRANS	Automatické přepínání zakázáno -NO: Automatické přepnutí n prioritní síť -YES: Přepnutí na prioritní sít musí být potvrzeno obsluhou.	NO YES	NO	•	•
	RETURN 0 (1)	V případě selhání zdroje, přístroj automaticky přepne do polohy 0 (po uplynutí časovače 10T nebo 20T) -NO: přístroj zůstane v původní poloze, jestliže dojde ke ztrátě napájení. -YES: funkce je aktivována Jestliže oba zdroje nenapájí, musí být interní zdroj nabitý k vykonání funkce (indikátor na LCD displeji)	NO YES	NO	•	•
	2ND TRIP (2)	 Tato funkce zajistí, že nedojde k přepnutí z polohy 0 před opakovaným nabitím interního zdroje. -NO: Přepnutí z polohy 0 bez čekání na nabití interního zdroje. -YES: Čekání na nabití zdroje před přepnutím z polohy 0. Po přepnutí z polohy 0 je přístroj schopní ihned přepnout zdroj jestliže jsou oba zdroje bez napájení. 	NO YES	NO	•	•
MOBERUT NO	MOD AUT	Automatický mód je aktivní i při otevření čelního plastového krytu.	NO YES	NO	•	•
ENTRST ND	CNT RST	Vynulování počítadla přepnutí. Návrat na NO pro vynulování.	NO YES	NO	•	•
IREKLEHT INT	BACKLGHT	Podsvícení může být nastaveno na: - OFF: vždy vypnuto - ON: vždy zapnuto - INT: zapnuto během nastavování a vypne se po 30 sec. bez aktivity	OFF ON IT	INT	•	•
	CODE P	Změna hesla pro vstup do programovacího módu	od 0000 do 9999	1000	•	•
	CODE E	Změna hesla pro vstup do operačního módu	od 0000 do 9999	0000	•	•

* M-G: transformátor-generátor, M-M: transformátor-transformátor

– značka při jakém režimu (M-G, M-M) se zobrazí jaké menu

- (1) Funkce RETURN 0, v případě že zdroj 1 nebo 2 je náhle bez napájení, přepne odpínač po uplynutí časovače "10T" nebo "20T" do polohy 0 (II->0 nebo I->0). Toto řešení zajišťuje možnost rozepnutí obvodu po zkratu nebo po selhání a následném znovuspuštění generátoru, kde se generátor bude rozbíhat naprázdno.
- (2) parametr "2ND TRIP" je spojen s funkcí "RETURN 0", jako požadavek pro nabití interního napájecího zdroje před přepnutím z polohy 0. V případě že je tato funkce vypnuta nedojde při výpadku napájení obou zdrojů k přepnutí do polohy nula. Interní zdroj nemá dostatečnou energii k přepnutí.



11.5.5. Kontrola sledu fází

Kontrola sledu fází: tato funkce potvrzuje shodu ve sledu fází

<u>Příklad:</u>

/!\

Jestliže je parametr ROT PH = ABC



Funkce je aktivní na obou zdrojích s typem sítě 4NBL nebo 3NBL, pouze na zdroji 1 se sítí 41NBL nebo 42NBL (viz. nastavení sítě)

Pokud je parametr ROT PH = - - - , test se spustí pouze když jsou připojeny oba zdroje současně. Je tedy doporučeno mít při uvedení do provozu připojeny oba zdroje.



11.5.6. VOLT.LEVELS Menu (menu pro nastavení napětí)

2 VOLT, LEVELS					
	Definice		Rozsah nastavení	Nastavení z výroby	
	OV. U	Nastavení horní prahové hodnoty napětí na zdroji 1 (Procentuální vyjádření "NOM. VOLT", "SETUP menu")	102 - 120%	115%	
	OV. U HYS	Nastavení hystereze horní prahové hodnoty napětí na zdroji 1 (Procentuální vyjádření "NOM. VOLT", "SETUP menu")	101 - 119%	110%	
	UND. U	Nastavení spodní prahové hodnoty napětí na zdroji 1 (Procentuální vyjádření "NOM. VOLT", "SETUP menu")	60 - 98%	85%	Zdroj 1
	UND. U HYS	Nastavení hystereze spodní prahové hodnoty napětí na zdroji 1 (Procentuální vyjádření "NOM. VOLT", "SETUP menu")	61 - 99%	95%	
	UNB. U	Detekce napěťové nesymetrie na zdroji 1 (Viz. následující strana)	00 - 30%	00%	
	UNB. U HYS	Hystereze napěťové nesymetrie na zdroji 1 (Viz. následující strana)	01 - 29%	01%	
	OV. U	Nastavení horní prahove hodnoty napetí na zdroji 2 (Procentuální vyjádření "NOM. VOLT", "SETUP menu")	102 - 120%	115%	
	OV. U HYS	Nastavení hystereze horní prahové hodnoty napětí na zdroji 2 (Procentuální vyjádření "NOM. VOLT", "SETUP menu")	101 - 119%	110%	
	UND. U	Nastavení spodní prahové hodnoty napětí na zdroji 2 (Procentuální vyjádření "NOM. VOLT", "SETUP menu")	60 - 98%	85%	Zdroj 2
	UND. U HYS	Nastavení hystereze spodní prahové hodnoty napětí na zdroji 2 (Procentuální vyjádření "NOM. VOLT", "SETUP menu")	61 - 99%	95%	
	UNB. U	Detekce napěťové nesymetrie na zdroji 2 (Viz. následující strana)	00 - 30%	00%	
	UNB. U HYS	Hystereze napěťové nesymetrie na zdroji 2 (Viz. následující strana)	01 - 29%	01%	



11.5.7. Horní a spodní prahové hodnoty napětí

- Horní a spodní prahové hodnoty

Prahové hodnoty a hystereze jsou definovány procentem z jmenovitého napětí. Hystereze definuje návrat do normálního stavu (= prahová hodnota +/- hystereze).



- Měření napěťové nesymetrie



Nesymetrie je vyjádřena následujícím vzorcem:

$$U_{nba} = \frac{\max(|U_{12} - U_{axg}|, |U_{23} - U_{axg}|, |U_{31} - U_{axg}|)}{U_{axg}} \qquad kde \qquad U_{axg} = \frac{U_{12} + U_{23} + U_{31}}{3}$$

Například pro nevyváženou síť:

 $U_{12} = 352V \text{ AC}, U_{23} = 400V \text{ AC}, U_{31} = 370V \text{ AC}$ $U_{avg} = (352 + 400 + 370)/3 = 374V \text{ AC}$

 $U_{nba} = 26/374 = 0.069 \Longrightarrow$ hodnota nesymetrie je 7%



11.5.8. FREQ.LEVELS Menu (menu pro nastavení kmitočtu)

Prahové hodnoty a hystereze jsou definovány procentem z jmenovitého napětí. Hystereze definuje návrat do normálního stavu (= prahová hodnota +/- hystereze).



3 FRED LEVELS				
	Definice		Rozsah nastavení	Nastavení z výroby
	OV. F	Nastavení horní prahové hodnoty frekvence na zdroji 1 (Procentuální vyjádření "NOM. FREQ", "SETUP menu")	102 - 120%	105%
	OV. F HYS	Nastavení hystereze horní prahové hodnoty frekvence na zdroji 1 (Procentuální vyjádření "NOM. FREQ", "SETUP menu")	100.5 - 119.5%	103%
	UND. F	Nastavení spodní prahové hodnoty frekvence na zdroji 1 (Procentuální vyjádření "NOM. FREQ", "SETUP menu")	60 - 99%	95%
	UND. F HYS	Nastavení hystereze spodní prahové hodnoty frekvence na zdroji 1 (Procentuální vyjádření "NOM. FREQ", "SETUP menu")	60.5 - 99.5%	97%
	OV. F	Nastavení horní prahové hodnoty frekvence na zdroji 2 (Procentuální vyjádření "NOM. FREQ", "SETUP menu")	102 - 120%	105%
0V. F HY5 (030 ×	OV. F HYS	Nastavení hystereze horní prahové hodnoty frekvence na zdroji 2 (Procentuální vyjádření "NOM. FREQ", "SETUP menu")	100.5 - 119.5%	103%
	UND. F	Nastavení spodní prahové hodnoty frekvence na zdroji 2 (Procentuální vyjádření "NOM. FREQ", "SETUP menu")	60 - 99%	95%
	UND. F HYS	Nastavení hystereze spodní prahové hodnoty frekvence na zdroji 2 (Procentuální vyjádření "NOM. FREQ", "SETUP menu")	60.5 - 99.5%	97%



11.5.9. TIMERS menu (časová zpoždění)

H TIMERS KRLUE						
	Defin	ice	Rozsah nastavení	Nastavení z výroby	M-G *	M-M *
IFT 0003 SEC°	1FT	Zpoždění po ztrátě zdroje 1 (1 Failure Timer) Po ztrátě zdroje 1 se spustí "1FT". Jestliže dojde k obnovení zdroje 1 před uplynutím 1FT, přepínač nepřepne do jiné polohy.	od 0 do 60 sekund	3 sekundy	•	•
	1RT	Zpoždění po obnovení zdroje 1 (1 Return Timer) Když dojde k obnovení zdroje 1, spustí se "1RT". Po uplynutí "1RT" je považován zdroj 1 za přítomný. Jestliže dojde opět k výpadku zdroje 1 před uplynutím "1RT", přepnutí II->0 se nevykoná. Při ztrátě záložního zdroje během "1RT", se dočasně zkrátí doba "1RT" na 3 s.	od 0 do 3600 sekund	180 sekund	•	•
	10T	Zpoždění přepnutí do polohy 0 ze zdroje 1 (1 to 0 Timer) Toto menu je dostupné pouze při "RETURN 0 = YES". Zpoždění, následuje po selhání zdroje 1, před přepnutím do polohy 0. Toto zpoždění chrání proti rozpojení kontaktů během zkratu.	od 0 do 10 sekund	2 sekundy	•	•
2FT 0003 SEC°	2FT	Zpoždění po ztrátě zdroje 2 (2 Failure Timer) Po ztrátě zdroje 2 se spustí "2FT". Jestliže dojde k obnovení zdroje 2 před uplynutím "2FT", přepínač nepřepne do jiné polohy.	od 0 do 60 sekund	3 sekundy		•
CRT COOS SEE°	2RT	Zpoždění po obnovení zdroje 2 (2 Return Timer) Když dojde k obnovení zdroje 2, spustí se "2RT". Po uplynutí "2RT" je považován zdroj 2 za dostupný. Jestliže dojde ke ztrátě zdroje 2 před uplynutím "2RT", přepnutí se nevykoná.	od 0 do 60 sekund	5 sekund		•
2RT DOOS SEC°	2AT	Zpoždění pro stabilizaci (2 Available Timer) Zpoždění pro stabilizaci napětí a frekvence na zdroji. Toto zpoždění musí vypršet, aby přepínač přepnul na zdroj 2.	od 0 do 60 sekund	5 sekund	•	
	2CT	Zpoždění pro chlazení generátoru (zdroj 2) (2 Cool Timer) Následuje po skončení sekvence, po přepnutí na zdroj 1. Zdroj 2 (generátor) je ponechán v chodu do vypršení zpoždění "2CT". V této době běží generátor na prázdno a chladí se.	od 0 do 600 sekund	180 sekund	•	
207 00 00 SEC°	20T	Zpoždění návratu do polohy 0 ze zdroje 2 (2 to 0 Timer) Toto menu je dostupné pouze při "RETURN 0 = YES". Zpoždění, následuje po selhání zdroje 1, před přepnutím do polohy 0. Toto zpoždění chrání proti rozpojení kontaktů během zkratu.	od 0 do 10 sekund	10 sekund	•	•

* M-G: transformátor-generátor, M-M: transformátor-transformátor
- značka při jakém režimu (M-G, M-M) se zobrazí jaké menu



	Defini	ice	Rozsah nastavení	Nastavení z výroby	M-G *	M-M *
257 0030 SEC° mm	2ST	Zpožděný start generátoru (zdroj 2) (2 Start Timer) Od počátku požadavku na start generátoru nastane časové zpoždění. Jestliže do ukončení 2ST nedojde ke startu generátoru (zdroj 2) na displeji se zobrazí: FAIL START	od 0 do 600 sekund	30 sekund	•	
	0DT		od 0 do 20 sekund	3 sekundy	•	•
	тот	Trvání testu "Test on Load" (Test On load Timer) Toto zpoždění definuje trvání testu "Test on Load". Odpočet začne se spuštěním testu. Jestliže čas TOT vyprší dojde k ukončení testu a přepnutí na hlavní síť.	UNL (neomezený) / LMT (od 10 do 1800 sekund)	UNL	•	
	TFT	Trvání testu "Test off Load" (Test oFf load Timer) Toto zpoždění definuje trvání testu "Test off Load"	UNL (neomezený) / LMT (od 10 do 1800 sekund)	UNL	•	
	E1T (1)	časové zpoždění externě spouštěného testu "Test on Load" Toto zpoždění vznikne při přijetí externího signálu EON. Po skončení zpoždění, řídící jednotka vydá impulz pro start generátoru.	od 0 do 1800 sekund	5 sekund	•	
	E2T (1)	Trvání externě spouštěného testu "Test on Load" Toto časové zpoždění definuje dobu trvání testu "Test on Load"	UNL (neomezený) / LMT (od 10 do 1800 sekund)	UNL	•	
EZT UNL ° I 2 E3T 0005 SEE° I 2	E3T (1)	Časové zpoždění ukončení externě spouštěného testu "Test on Load" Toto časové zpoždění vznikne po odeznění externího signálu EON na vstupu. Po skončení odpočtu, řídící jednotka ukončí test "Test on Load".	od 0 do 1800 sekund	5 sekund	•	
	E5T (2)	Časové zpoždění spuštění externě spouštěného testu "Test off Load" Toto časové zpoždění vznikne po přijetí externího signálu EOF na vstupu. Po skončení odpočtu, řídící jednotka spustí signál pro start generátoru (zdroje 2).	od 0 do 1800 sekund	5 sekund	•	
	E6T (2)	Trvání externě spouštěného testu "Test off Load" Toto časové zpoždění definuje dobu trvání testu "Test off Load".	od 0 do 1800 sekund	600 sekund	•	
	E7T (2)	Casové zpoždění ukončení externě spouštěného testu "Test off Load" Toto časové zpoždění vznikne po odeznění externího signálu EOF na vstupu. Po uplynutí E7T se spustí 2CT, předtím než je generátor (zdroj 2) zastaven.	od 0 do 1800 sekund	5 sekund	•	
	EET	Programování zpoždění generátoru, dle posledního pozastavení od chodu se zátěží. Na konci bude spuštěn výstup EES (po 160H ± 20 sekund)	Od 0 do 1100 hodin	168 hodin	•	
	LST	Časové zpoždění přepnutí na záložní zdroj. (Load Shedding Timer) Tento čas koresponduje s časem do vykonání přepnutí na záložní zdroj (zdroj 2).	od 0 do 60 sekund	4 sekundy	•	•

* M-G: transformátor-generátor, M-M: transformátor-transformátor

• – značka při jakém režimu (M-G, M-M) se zobrazí jaké menu

(1): toto časové zpoždění je dostupné pouze po nastavení funkce EON na jednom z nastavitelných vstupů (viz. I/O menu)

(2): toto časové zpoždění je dostupné pouze po nastavení funkce EOF na jednom z nastavitelných vstupů (viz. I/O menu)



11.5.10. I/O menu (programovatelné vstupy a výstupy)

5

5:-0	2				
		Proměnná	Definice	Rozsah nastavení	Nastavení z výroby
	2	IN 1	Vstup 1	viz. tabulka na následující straně	/
	NE	IN 1	Stav na vstupu 1	NO nebo NC	NO
IN 2	2	IN 2	Vstup 2	viz. tabulka na následující straně	/
IN 2	N()	IN 2	Stav na vstupu 2	NO nebo NC	NO
		IN 3	Vstup 3	viz. tabulka na následující straně	/
	N[]	IN 3	Stav na vstupu 3	NO nebo NC	NO
	2	OUT 1	Výstup 1	viz. tabulka na následující straně	/
5 TUO	2	OUT 2	Výstup 2	viz. tabulka na následující straně	/
		OUT 3	Výstup 3	viz. tabulka na následující straně	/

NO: Spínací kontakt (OPEN)

NC: Rozpínací kontakt (CLOSED)



Popis vstupů:

Vyřazení automa	tického modu z činnosti	M-G*	M-M*		
	Při vyřazení automatického modu z činnosti, se zařízení nachází v manuálním módu.				
INH	Všechny automatické příkazy jsou zakázány. Stav kontaktu pro start generátoru se nezmění	•	•		
Test on load (test	az do operovieno obnovem automatickeno modu				
Test on load (test	Aktivuje "test on load". Přepnutí zpět na záložní zdroj je blokováno do doby rozepnutí	•			
TON	kontaktu				
Test off load (test	generátoru)	•			
TOF	Aktivuje "test off load". Test rozběhu, chodu a zastavení generátoru				
Test on load se za	pojením časového zpoždění				
EON	EON Aktivuje přepínací cyklus se zapojením časového zpoždění E1T, E2T, E3T. Tato zpoždění				
Test off load se za	se nastavují v menu i hviekos.(viz. strana 57)				
i est on toud se 20	Aktivuje se "Start generátor" kontakt (zdroj 2) se zapojením časového zpoždění E5T, E6T,				
EOF	E7T. Tato časová zpoždění se nastavují v menu TIMERS. (Shodná funkce jako EON,	•			
	pouze bez přepnutí přepínače.				
Nucené přepnutí	na zdroj 2 (generátor) při TON nebo EON módu				
MSR	Béhem "load test" nebo funkce EON a EOF, sepnutim tohoto vstupu zajistite setrvání v poloze 2 (záložní zdroi) i v případě ztráty tohoto zdroje. Stav bude trvat po celou dobu	•			
WISK	sepnutí kontaktu na vstupu. Tento požadavek má prioritu před PRIO TON a PRIO EON				
Potvrzení návrati	1 na prioritní zdroj	•			
	Externí potvrzení o přepnutí zpět na hlavní zdroj. Přepnutí na zdroj 1 je zakázáno po dobu				
RTC	sepnutí kontaktu. Tato funkce je stejná jako funkce RETRANS zobrazená na LCD displeji.	•	•		
v menu SETOP musi byt RETRANS funkce nastavena na YES pro moznost externino potyrzování					
Priorita zdroje					
DDI	Definuje prioritu zdroje. Tato funkce je shodná s parametrem PRIO NET v menu SETUP.		•		
PKI	Funkce PRI má vyšší prioritu				
Přerušení zpoždě	ní 2AT				
	Dálkové přepnutí. Sepnutím kontaktu je dosaženo okamžitého přepnutí ze zdroje 1 na zdroj	•	•		
SS1/SS2	nastavení 1RT/2RT/2AT na maximální hodnoty, je možné přepínaní zdrojů sepnutím				
	SS1/SS2 kontaktu.				
Příkaz pro přepn	utí polohy				
	Příkaz pro přepnutí polohy I, polohy II a polohy 0. Po ukončení příkazu se přístroj vrací do	•	•		
PS1/PS2/PS0	automatickeno modu. Posledni obdržený prikaz ma prioritu. Prikaz 0 ma prioritu pred pred příkazem I a II. Přepnutí do poloby 1 nebo poloby 2 je možné pouze při dostupnosti zdroje				
	1 nebo zdroje 2.				
Alarm na zdroj 1	/ zdroji 2	•	•		
AL1/AL2	Informuje uživatele blikáním chybové LED a na displeji je nápis F12 ALR – 1/ F22 ALR –				
	2. Tato zpráva zmizí s pominutím alarmu.				
Zavada na zdroj	I / Zdroji Z Informuja uživatala blikáním abybavá LED a na displaji ja nánis E11 ALP – 1/E21 ALP				
FT1/FT2	2. Tato zpráva zmizí s po restartu (aktivací RST vstupu, otevřením a zavřením	•	•		
	plombovacího krytu nebo přes rozhraní RS485.				
Externí signál o dostupnosti zdroje 1 / zdrojie 2					
0A1 / 0A2	Externí informace o dostupnosti zdroje 1 / zdroje . Tento vstup je používán místo	•	•		
Deast no shark Y	napeť oveho a trekvenčního měření přístrojem.				
Reset po chybe	Vymože informaci o závodě zehrozené na displati	•			
RST Vymaže informaci o závadě zobrazené na displeji					
r rerusent casovel	o zpozucih pri preplitu na zalozni zuroj Sepnutím kontaktu dojde k okamžitému přepnutí a časové zpoždění I SI je vyřazeno				
LSI	z činnosti.				



Vysvětlení, jak funguje vstup EON:





Popis výstupů:

Zdroj 1 / zdroj 2 je dostupný	
	Zdroj 1 / zdroj 2 je dostupný. Výstup je aktivován (sepnut) v případě, že zdroj 1/ zdroj 2 je
S1A/S2A	v definovaném nastaveném rozsahu prahových hodnot.(stejnou funkci zastává LED na čelním
	panelu)
Jeden zdroj je dostupný	
SCA	Zdroj 1 nebo zdroj 2 je dostupný. Výstup je aktivován (sepnut) v případě, že alespoň jeden
	zdroj je v definovaném nastaveném rozsahu prahových hodnot.
Pomocné kontakt polohy 1 / p	polohy 2 / polohy 0
AC1/AC2/AC0	Výstup je aktivován v případě, že přepínač je v poloze I, 0 nebo II
Napájení zdrojem 1 / zdrojen	12
	Indikuje, který zdroj napájí zátěž. Výstup LO1 / LO2 je aktivován v případě, že následující 2
LO1/LO2	podmínky jsou splněny zároveň. Poloha I je sepnuta a zdroj 1 je dostupný nebo poloha II je
	sepnuta a zdroj 2 je dostupný. LO1 = AC1 a S1A/
Přepínání na záložní zdroj	
LSC	Relé přepínání zátěže. Informuje o chystaném přepnutí na záložní zdroj a zpět na hlavní zdroj.
	(viz graf strana 37)
Hlášení závady v systému	
FLT	Výstup je aktivován (sepnut) v případě alespoň jednoho (interního nebo externího) chybového
	niasem.
Zařízení pracuje (bez závady	+ je v automatickem režimu)
POP	vystup je aktivovan (sepnut) v pripade ze zarizeni je v provoznim stavu. Musi byt spineny
Variantation	podminky. Automatický řezím, přitomnost napajení a bez chyboveno niasení
CD1/CD2/CD2	Wistur hude konírovst stovielo votur 1/vstur2/vstur 2. Evelese stoiné jelo rálé
CPI/CP2/CP3	vystup bude kopirovat stav jako vstup 1/ vstup2/ vstup 5. Funkce stejna jako rele.
Synteza ION	Wistur is altivován v rějnadě TOL (tast an lagd – sa zátěří)
	výstup je aktivovali v případě TOL (lest oli load – se záleží)
Synteza EUN	Western is alticopting at FOL (automal on load)
EUS Semtére TON e EON	vystup je aktivovan v pripade EOL (external on load)
Synteza TON a EON	Wiston is altivován v případě TOL paka EOL
	$\int v y \sin \mu j c a \sin \nu \cos \alpha i n v p i i p a u c 10L i le 00 EOL.$
v ystupni parametr pro napro	Dgramovany start generatoru (pripojeno K EE I cas.zpozo".)
EES	i tento parametr aktivuje vystup, ktery muže byt priražen k vstupum EON nebo EOF – z duvodu
	j otestovani generatoru po definovanou dobu (v poradi E11, E21, E51) a (E51, E61, E71).



Vysvětlení, jak funguje výstup LSC:



Jestliže je aktivován výstup LSC, přidružené časové zpoždění LST může být nastaveno (viz. Timers Menu).

Nastavení generátoru

V některých případech (např. při použití generátoru bez nabíječky baterií) je potřeba zapnout generátor až po X hodinách (EET) nečinnosti (s vyjímkou TOF) k umožnění toho, aby se baterie nabíjela. Odpovídající výstup (EES) může být dle potřeb uživatele připojen jak ke vstupu EON (external on load) nebo ke vstupu EOF (external off load). Tyto testy (EON a EOF) jsou programovatelné v pořadí: (E1T, E2T, E3T) a (E5T, E6T, E7T).





11.5.11. COMM menu (komunikační menu)

5 COMM				
<u> </u>				
	Proměnná	Definice	Rozsah nastavení	Nastavení z výroby
RJJRESS DDS	Adresa	Adresa komunikačního zařízení	od 1 do 255	5
SPEEJ 9600345	Rychlost	Komunikační rychlost	2400, 4800, 9600, 19200, 38400	9600
	Koncový BIT		1, 2	1
PARITY ND	Paritní BIT	NO: bez paritního bitu ODD: lichý EVEN: sudý	NO, ODD, EVE	NO



Dostupné pouze ve verzi s Comm.



11.6. Automatický režim

Pro spuštění tohoto režimu uzavřete kryt. Zkontrolujte, že je přepínač pro změny polohy v automatickém režimu (svítí AUT LED).

11.6.1. Plombovací kryt Auto/Manual

Režim Auto/Manu může být chráněn standardizovaným plombovacím krytem (viz obrázek)





11.6.2. Funkce

V automatickém režimu je možné:

- Vstoupit do menu programování a zobrazovacího menu.
- Spustit testy TOF a TOL.
- Spustit sekvenci v případě ztráty zdroje 1 nebo zdroje 2.
- Spustit obnovovací sekvenci na zdroji 1 nebo zdroji 2.

Ruční a automatický režim / podmínky obnovení sítě:

			ICKÝ REŽIM		
•	¥	•	↓	↓ ·	•
Programování (se sítí)	Zobrazení	Test bez zátěže	Test se zátěží	Zdroj ztracen	Zdroj obnoven

Automatický režim se spustí po dvou vteřinách po přepnutí z ručního režimu.

Napětí na zdrojích 1 a 2 a jejich frekvence jsou zkontrolovány k nadefinování stavu po přepnutí.

Stejná sekvence rozeznání automatického režimu se musí provést až po odpojení z napájení a kompletním vybití rezerv baterie.



11.6.3. Sekvence při ztrátě prioritního zdroje (stabilní poloha) v M-G

Konfigurace

-APP = M-G: Síť – použití generátoru

-RETURN 0 = NO: přepínač pro změnu polohy zůstane dané pozici (v případě ztráty zdroje)





11.6.4. Sekvence při ztrátě prioritního zdroje a sekvence obnovení (stabilní poloha) v M-M

Konfigurace

-APP = M-M: Sit - Sit

-RETURN 0 = NO: přepínač pro změnu polohy zůstane dané pozici (po ztrátě zdroje)





11.6.5. Sekvence při ztrátě prioritního zdroje (s rozpojením) v M-M

Konfigurace

-APP = M-M: Sit - Sit

-RETURN 0 = NO: přepínač pro změnu polohy se přepne do polohy 0 (sepnuto) (během ztráty zdroje)





11.6.6. Sekvence při ztrátě prioritního zdroje (s rozpojením) v M-G

Konfigurace

-APP = M-M: Síť – generátor

-RETURN 0 = YES: přepínač pro změnu polohy se přepne do polohy 0 (sepnuto) (během ztráty zdroje)





11.6.7. Sekvence pro automatické obnovení prioritního zdroje

Tato sekvence je spuštěna, jakmile je systém v režimu AUTO a v poloze II.

• Specifická funkce: zamezení automatickému zpětnému převodu.

Jakmile je obnoven zdroj 1, je žádoucí zabránit tomu, aby byla zátěž okamžitě převedena ze zdroje 2 na zdroj 1. Když je převedení ze zdroje 2 na zdroj 1 možné, funkce RETRANS převedení uzamče a AUT LED bliká pro potvrzení, že operace proběhla. (k této operaci je zapotřebí stisknout tlačítko VALIDATION nebo naprogramovat a autorizovat daný vstup na RTC)

► SOCOMEC ATyS p M CONTROL TEST OFF LOAD TEST ON LOAD POWER O CHARGING AUT O	MODE CK ESC ESC	
AUT LED		Tlačítko VALIDATION (potvrzení)



11.6.8. Sekvence priority pro automatické obnovení zdroje

-APP = M-G: Síť – generátor

-RETURN 0 = NO: přepínač pro změnu polohy zůstane otevřený (nesepnuto) (během ztráty zdroje)





11.6.8. Sekvence pro záložní zdroj v případě ztráty zdroje (s rozpojením) v M-G

Konfigurace

-APP = M-G: Síť – generátor

-RETURN 0 = YES: přepínač pro změnu polohy se přepne do polohy 0 (sepnuto) během ztráty zdroje





11.7. PROVOZNÍ REŽIM CONTROL/TEST

V tomto režimu má uživatel možnost řídit přenos ručně nebo elektricky. Jsou dostupné i testovací režimy.

11.7.1 Testovací režimy



Test je možné spustit jak v automatickém tak v ručním režimu.

11.7.2. Off load test (TOF) – pouze u M-G (transformátor-generátor)

Popis

- Režim umožňuje testovat generátor bez přenosu zátěže.
- Generátor je spouštěn a pozastavován běžným způsobem (přes výstupní kontakt Gen set start 73-74)
- Test je možné spustit kdykoliv kromě během chodu sekvence pro ztrátu zdroje (je to podmínka pro pozastavení testu)
- Délka průběhu testu je naprogramovatelná (TFT time delay)

Aktivace

- Přes lokální HMI (rozhraní) nebo přes testovací režimy
- Nebo přes rozhraní D20
- Nebo přes nastavitelný vstup
- Nebo pomocí komunikace (pro verze s COM)



Deaktivace

- Změnou stavu nebo řídícího vstupu
- Nebo stiknutím potvrzovacího (validation) tlačítka na klávesnici nebo přes D20
- Nebo po vypršení času pro start generátoru
- Nebo na konci časovače (timer), pokud byl nastaven
- Nebo v případě ztráty zdroje
- Nebo v případě výpnutí generátoru (při závadě)

11.7.2.1. On load test – test se zátěží (pouze u M-G)

Test lze spustit pouze v automatickém režimu. Umožňuje spustit generátor a nasimulovat kompletní přenosovou sekvenci.

Popis

- Účel této sekvence je k vykonání přenos zátěže ke generátoru, aby ho bylo možné otestovat za daných podmínek pro přepínání.
- Různé druhy zpoždění při přenosových podmínkách (TOT, 2ST, 2AT, 0DT, 2CT) jsou odvozeny dle jejich konfigurace.
- Funkce pro potvrzení opakovaného přenosu je vždy během testu aktivní. Umožňuje přenos zpět ke zdroji 1 v případě neomezeného testu se zátěží, nebo přeruší zpožděný test se zátěží.

Aktivace

- Přes ovládací menu
- Nebo přes rozhraní na D20
- Nebo přes nastavitelný vstup
- Nebo pomocí komunikace (pro verze s COM)

Deaktivace

- Změnou stavu nebo řídícího vstupu
- Nebo stiknutím potvrzovacího (validation) tlačítka na klávesnici nebo přes D20
- Nebo po vypršení času pro start generátoru
- Nebo na konci časovače (timer), pokud byl nastaven
- Nebo v případě vypnutí generátoru (při závadě)

11.7.2.2. Kontrolola přepínání pro změnu polohy z I, 0 a II (přístupné z režimu AUT)

Ke změně polohy přepínače do poloh: PS1, PS0, PS2.

EBN	TROL		
	1	2	

Aktivace

- Přes ovládací menu.
- Nebo přes rozhraní na D20
- Nebo přes nastavitelný vstup
- Nebo pomocí komunikace (pro verze s COM)

Deaktivace

- Přes klávesu Escape
- Nebo přepnutím režimu Auto do režimu Man (automatický ruční)

!! Ovládání má prioritu před ostatními funkcemi !!



11.8. NOUZOVÉ PŘERUŠENÍ SPOJENÍ (funkce pro rozpojení)

Nouzové přerušení spojení (rozpojení) jako funkce zajišťuje následující:

- Přerušení spojení i v provozu se zátěží (on-load)
- Přerušování spojení na všech živých částech (vodičích)

Přístroj musí být (k umožnění této funkce) nastaven následovně:

Menu	Parametry	Nastavení
SETUP	2ND TRIP	YES
I-0	IN1	FT1
I-0	IN1	NO
I-0	IN2	RST
I-0	IN2	NO

2072082092104344535463647374	

Po nouzovém rozpojení musí být závada potvrzena a zamezena, aby bylo možné znovu spustit automatické ovládání (otevřením a zavřením krytu Auto-Man, nebo aktivací vstupu RST a nebo přes RS485).

Toto možné řešení, popsané výše, umožní restartování přes aktivaci vstupu RST.



11.9. KOMUNIKACE (VOLITELNĚ U JEDNOTEK 9383 XXXX)

11.9.1. Menu COMM

6 EOMM				
1 2				
	Proměnná	Popis	Rozsah nastavení	Přednastavená
ADDRESS DOS				hodnota
	Adresa	Adresa daného zařízení	1 až 255	5
26653 3000392				
	Rychlost	Komunikační rychlost	2400, 4800, 9600,	9600
STOP BIT (19200, 38400	
1 2				
PARITY NO	Koncový bit		1, 2	1
	Parita		NO, ODD, EVE	NO (žádná)
			(žádná, lichá,	
			sudá)	

/	Dostupné	pouze na	verzi ATyS	o M s Comm.

RS485	2 nebo 3 polo-duplexní kabely
Protokol	MODBUS v režimu RTU
Rychlost	2400, 4800, 9600, 19200 nebo 38400 baudů
Galvanické oddělení	2,5 kV (1 min 50 Hz)

11.9.2. Základní informace

Komunikace přes připojení s komunikační linkou RS485 (protokol MODBUS) umožní připojit až 31 přístrojů ATYS k počítači nebo k programovatelnému logickému automatu (PLC) až na vzdálenost 1200 metrů.

- Doporučení

Používejte stíněný kroucený kabel (typ LIYCY).

Pokud je vzdálenost 1200 metru a/nebo překročen maximální počet připojených přístrojů (31), je nezbytné připojit opakovač signálu (repeater) k připojení dalších přístrojů ATyS na větší vzdálenost než 1200 metrů.Pro další informace kontaktujte výrobce. Je také nezbytné využít 120 ohmovou koncovku na obou stranách přípojnice.





11.9.3. Protokol MODBUS

Přístroj ATyS využívá protokol MODBUS, který vyžaduje dialog typu master/slave:

- Klient MASTER komunikuje se SLAVE (ATyS) a čeká na odpověď
- Klient MASTER komunikuje se všemi klienty SLAVE (ATyS) bez čekání na odpověď.

Tento režim komunikace s RTU (vzdálený terminál) využívá hexadecimální znaky, případně alespoň 8 bitů. V komunikačním protokolu je běžný rámec sestaven z těchto prvků:

SLAVE adresa	Kód (funkce)	Adresa	Data	CRC 16
			2000	00 =0

- Adresa SLAVE: adresa komunikujícího přístroje (Add a parametry menu Comm)
- Kód (funkce): kódy, které jsou využívány následovně:
- 3: k přečetní počtu N slov (maximum je 125)

6: k napsání jednoho slova

16: k napsání N slov (maximum je 125)

- Adresa: adresa registru (viz tabulky)
- Data: parametry k dané funkci (počet slov, hodnota)

Když je zvolena SLAVE adresa 0, zpráva je rozeslána všem zařízením v sítí (platí pouze pro funkce 6 a 16). Tomuto rozeslání zpráv nenásleduje odpověď od klientů SLAVE.

Maximální čas k odpovědi (timeout) je 250ms mezi žádostí a odpovědí.





11.9.4. Funkce 3

Adresa dec. Adresa hex. Poč.slov Označení	Jedn.
Status	
20480 5000 1 Typ sítě	
1: 127 – 230 V	
2: 230 – 400V	
20481 5001 1 Provozní režim	
0x0000: Ruční režim 0x0020: Regulační režim	
0x0010: Automatický režim 0x0040: Potlačený (zakázaný) rež	im
20482 5002 1 Poloha	
1: Poloha 0	
2: Poloha I	
3: Poloha II	
20484 5004 1 Stav startování pro generátor, zdroj 2: 0: Neaktivní	
20485 5005 1 Priorita:	
2. 2019 2 20186 E006 1 Stay adroig 1	
1: Mimo przbové bodnoty	
2: Dostupný	
20487 5007 1 Stay zdroje 2	
0: Bez zdroje	
1: Mimo prahové hodnoty	
2: Dostupný	
20488 5008 1 Test v průběhu	
0x0000: Žádný 0x0004: TON	
0x0001: TOF 0x0008: EON	
0x0002: EOF	
20489 5009 1 Počítač cyklů	
20490 500A 1 Čítač operací do polohy I	
20491 500B 1 Čítač operací do polohy II	
20492 500C 1 Signalizace poruchy	
0: Žádný	
1: Alarm	
2: Porucha	
20493 500D 1 Alarm/Chybný kód	
0: Zádný 8: F23 ROT - 2	
1: F00 Op Fct 9: F14 CAP - 1	
2: FU3 NUIOVY VODIC 10: F24 CAP - 2	
3: F11 FLI - 1 11: F15 PWK - 1	
4: F21 FL1 - 2 I2: F25 PWK - 2	
7 · F13 ROT - 1 15 · F06 DOS - 0	



Adresa dec.	Adresa hex.	Poč.slov	Označení	Jednotka
Zátěž				
20736	5100	1	Napětí fáze-fáze U12	V/100
20737	5101	1	Napětí fáze-fáze U23	V/100
20738	5102	1	Napětí fáze-fáze U31	V/100
20739	5103	1	Fáze 1 nulové napětí, V1	V/100
20740	5104	1	Fáze 2 nulové napětí, V2	V/100
20741	5105	1	Fáze 3 nulové napětí, V3	V/100
20742	5106	1	Kmitočet Fr	Hz/100
Zdroj				
20743	5107	1	Zdroj 1 : Napětí fáze-fáze U12	V/100
20744	5108	1	Zdroj 1: Napětí fáze-fáze U23	V/100
20745	5109	1	Zdroj 1: Napětí fáze-fáze U31	V/100
20746	510A	1	Zdroj 1: Fáze 1 nulové napětí, V1	V/100
20747	510B	1	Zdroj 1: Fáze 2 nulové napětí, V2	V/100
20748	510C	1	Zdroj 1: Fáze 3 nulové napětí, V3	V/100
20749	510D	1	Zdroj 1: Kmitočet	Hz/100
20750	510E	1	Zdroj 2: Napětí fáze-fáze U12	V/100
20751	510F	1	Zdroj 2: Napětí fáze-fáze U23	V/100
20752	5110	1	Zdroj 2: Napětí fáze-fáze U31	V/100
20753	5111	1	Zdroj 2: Fáze 1 nulové napětí, V1	V/100
20754	5112	1	Zdroj 2: Fáze 2 nulové napětí, V2	V/100
20755	5113	1	Zdroj 2: Fáze 3 nulové napětí, V3	V/100
20756	5114	1	Zdroj 2: Kmitočet	Hz/100

Zpoždění				
20992	5200	1	Zdroj 1: ztráta: 1F	S
20993	5201	1	Zdroj 1: návrat: 1RT	S
20995	5203	1	Zdroj 1: návrat do 0: 1OT	S
20999	5207	1	Zdroj 2: ztráta: 2FT	S
21000	5208	1	Zdroj 2: návrat: 2RT (Appli M-M) nebo zdroj 2: Stabilizace: 2AT (Appli M-G)	S
21001	5209	1	zdroj 2: požadavek uchován: 2CT	S
21002	520A	1	zdroj 2 : návrat k 0: 2OT	S
21003	520B	1	zdroj 2: vypršení času ke startu: 2ST	S
21004	520C	1	Naprogramované startování generátoru od posledního pozastavení: EET	h
21006	520E	1	Doba bez připojení k elektrickému proudu: 0DT	S
21007	520F	1	Časovač vypínání elektrické sítě: LST	S
21008	5210	1	Časovač doby trvání Test off load (bez zátěže): TFT	S
21009	5211	1	Časovač doby trvání Test on load (bez zátěže): TOT	S
21010	5212	1	Časovač žádosti externí operace (se zátěží): E1T (start)	S
21011	5213	1	Časovač žádosti externí operace (se zátěží): E3T (konec)	S
21012	5214	1	Časovač žádosti externí operace (se zátěží): E2T (doba trvání)	S
21013	5215	1	Časovač žádosti externí operace (bez zátěže): E5T (start)	S
21014	5216	1	Časovač žádosti externí operace (bez zátěže): E7T (konec)	S
21015	5217	1	Časovač žádosti externí operace (bez zátěže): E6T (doba trvání)	S



11.9.5. Funkce 6

Adresa dec.	Adresa hex.	Počet slov	Označení	Jednotky
Řízení				
21584	5450	1	Konfigurace příkazů 0x01: Nakonfigurovat RTE (zpětný převod) 0x02: Zrušit TOF ("Off Load Test") 0x03: Nakonfigurovat TOF ("Off Load Test") 0x04: Nakonfigurovat TON ("On Load Test") 0x05: Nakonfigurovat EOF ("External Off Load") 0x06: Nakonfigurovat EON ("External On Load") 0x07: Zrušit EOF 0x08: Zrušit EON 0x10: Zrušení alarmů a poruch 0x11: Nakonfigurovat FT1 0x12: Nakonfigurovat FT2 0x13: Nakonfigurovat AL1 0x14: Nakonfigurovat AL2	
21585	5451	1	Konfigurace pracovního režimu 3: Auto 4: Zdržovací 5. Regulační Jiné: Nezměněno	
21586	5452	1	Konfigurace priorit 0: Síť 1: Zdroj 2: Zdroj Jiné: Nezměněno	
21587	5453	1	Konfigurace poloha: Dostupné pouze v testovacím režimu (adresa 5 451 = 5) O: Žádné 1: Poloha O 2: Poloha I 3: Poloha II	



11.9.6. Funkce 3, 6 a 16

Adresa dec.	Adresa hex.	Poč.slov	Označení	Jednotka
Konfigurace	zpoždění			
21760	5500	1	Zdroj 1: ztráta: 1FT	S
21761	5501	1	Zdroj 1: návrat 1RT	S
21763	5503	1	Zdroj 1: návrat na 0: 1OT	S
21765	5505	1	Zdroj 2: ztráta 2FT	S
			Zdroj 2: návrat: 2RT (Appli M-M) nebo Zdroj 2: Stabilizace: 2AT	
21766	5506	1	(Appli M-G)	S
21767	5507	1	Zdroj 2: požadavek uchován: 2CT	S
21768	5508	1	Zdroj 2: návrat na 0: 20T	S
21769	5509	1	Zdroj 2: vypršení doby ke startu: 2ST	S
21770	550A	1	Doba bez elektrického proudu: 0DT	S
21771	550B	1	0: TOT omezeno – 1: TOT neomezeno	S
21772	550C	1	Časovač doby trvání "Test On Load": TOT	S
21773	550D	1	0: TFT omezeno – 1: TFT neomezeno	S
21774	550E	1	Časovač doby trvání "Test Off Load": TFT	S
21775	550F	1	0:E2T omezeno – 1: E2T neomezeno	S
21776	5510	1	Časovač žádosti externí operace (se zátěží): E1T (start)	S
21777	5511	1	Časovač žádosti externí operace (se zátěží): E3T (konec)	S
21778	5512	1	Časovač žádosti externí operace (se zátěží): E2T (doba trvání)	S
21779	5513	1	Časovač žádosti externí operace (bez zátěže): E5T (start)	S
21780	5514	1	Časovač žádosti externí operace (bez zátěže): E7T (konec)	S
21781	5515	1	Časovač žádosti externí operace (bez zátěže): E6T (doba trvání)	S
21782	5516	1	Časovač vypínání elektrické sítě: LST	S
Nastavení p	rahových ho	dnot		
21840	5550	1	Zdroj 1: Horní prahová hodnota napětí	
21841	5551	1	Zdroj 1: Hystereze horní prahové hodnoty napětí	
21842	5552	1	Zdroj 1: Dolní prahová hodnota napětí	
21843	5553	1	Zdroj 1: Hystereze dolní prahové hodnoty napětí	
21844	5554	1	Zdroj 2: Horní prahová hodnota napětí	
21845	5555	1	Zdroj 2: Hystereze horní prahové hodnoty napětí	
21846	5556	1	Zdroj 2: Dolní prahová hodnota napětí	
21847	5557	1	Zdroj 2: Hystereze dolní prahové hodnoty napětí	
21848	5558	1	Zdroj 1: Prahová hodnota fázové nevyváženosti	
21849	5559	1	Zdroj 1: Hystereze prahové hodnoty fázové nevyváženosti	
21850	555A	1	Zdroj 2: Prahová hodnota fázové nevyváženosti	
21851	555B	1	Zdroj 2: Hystereze prahové hodnoty fázové nevyváženosti	
21852	555C	1	Zdroj 1: Horní prahová hodnota frekvence	
21853	555D	1	Zdroj 1: Hystereze horní prahové hodnoty frekvence	
21854	555E	1	Zdroj 1: Dolní prahová hodnota frekvence	
21855	555F	1	Zdroj 1: Hystereze dolní prahové hodnoty frekvence	
21856	5560	1	Zdroj 2: Horní prahová hodnota frekvence	
21857	5561	1	Zdroj 2: Hystereze horní prahové hodnoty frekvence	
21858	5562	1	Zdroj 2: Dolní prahová hodnota frekvence	
21859	5563	1	Zdroj 2: Hystereze dolní prahové hodnoty frekvence	ľ



Adresa	Adresa			
dec.	hex.	Poč.slov	Označení	Jednotka
Konfigurace	sítě			
22096	5650	1	Typ sítě	
			0: 4NBL (230/400V) 5: 4NLB (127/320V)	
			1: 1BL (230/400V) 6: 3NBL (127/230V)	
			2: 41NBL (230/400V) 7: 2NBL (127/230V)	
			3: 42NBL (230/400V) 8: 2BL (127/230V)	
			4: 3NBL (230/400V) 9: 42NBL (127/230V)	
			Nulový vodič (0) AUTO 1: Nulový vodič nalevo 2: Nulový vodič	
22097	5651	1	napravo	
			Směr uspořádání fází	
22098	5652	1	0: nedefinováno 1: ABC 2:ACB	
			Jmenovité napětí	
22099	5653	1	180 <= Ujmen. <= 480	
			Jmenovitá frekvence	
22100	5654	1	0:50 Hz 1:60 Hz	
			Typ použití:	
			0: Transformátor – Transformátor (M-M) 1: Transformátor –	
22101	5655	1	generátor (M-G)	
			Startovací relé generátoru	
22103	5657	1	0:NO 1:NC (normally closed – rozpínací kontakt)	
			PRIO NET	
22104	5658	1	0: nepřiřazeno 1: zdroj 1 2: zdroj 2	
			PRIO TON	
22105	5659	1	0: NO 1: YES	
			PRIO EON	
22106	565A	1	0: NO 1: YES	
			RETRANS	
22107	565B	1	0: NO 1: YES	
			RETURN 0	
22108	565C	1	0: NO 1: YES	
			2ND TRIP (druhé rozpojení)	
22110	565E	1	0: NO 1: YES	
			MOD AUT	
22111	565F	1	0: NO 1: YES	
			BACKLIGHT (podsvícení)	
22112	5660	1	0: OFF (vypnuto) 1: YES (zapnuto) 2:INT (vnitřní)	

Konfigurace vstupů a výstupů				
22352	5750	1	Funkce IN 1 (vstup) 0: /	
22353	5751	1	Funkce IN 2 (vstup) 0: /	
22354	5752	1	Funkce IN 3 (vstup) 0: /	
22355	5753	1	IN 1 stav 0: NO 1: NC	
22356	5754	1	IN 2 stav 0: NO 1: NC	
22357	5755	1	IN 3 stav 0: NO 1: NC	
22358	5756	1	Funkce OUT 1 (výstup) 0: /	
22359	5757	1	Funkce OUT 2 (výstup) 0: /	
22360	5758	1	Funkce OUT 3 (výstup) 0: /	



VSTUPY	VÝSTUPY
1:INH	1: S1A
2: tol	2: S2A
3: TOF	3: SCA
4: EON	4: AC1
5: EOF	5: AC2
6: MSR	6: AC0
7: RTC	7: LO1
8: PRI	8: LO2
9: SS1	9: LSC
10: SS2	10: FLT
11: PS1	11: POP
12: PS2	12: CP1
13: PS0	13: CP2
14: AL1	14: CP3
15: AL2	
16: FT1	
17: FT2	
18: OA1	
19: OA2	
20: RST	
21: LSI	



12. PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Doporučuje se provést alespoň 1 plně funkční cyklus (I-0-II-0-I) ročně.

Poznámka: Údržbu je třeba pečlivě naplánovat a nechat provést kvalifikovaným personálem s příslušným oprávněním. Posouzení kritické úrovně a aplikace, kde je zařízení instalováno, by mělo být nezbytnou a integrální částí plánu údržby. Je nutno dodržovat správné technické postupy a provést veškerá nutná preventivní opatření, aby bylo zajištěno, že zásah na zařízení (přímý a nepřímý) bude ve všech ohledech bezpečný.



13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Popis závady	Řešení	Očekávaný výsledek
ATyS je nefunkční	Zkontrolujte, jestli je napětí v rozmezí 160 – 299	"POWER LED" se rozsvítí a displej lze ovládat.
	VAC na napájecích svorkách: Model 230/400 VAC:	
	Svorky 1-7: Odpovídající prioritnímu zdroji Svorky 1-7: Odpovídající pouzovému zdroji	
	Stiskněte tlačítko "LED test"	Veškeré LED na displeji svítí
	Zkontrolujte, zdali je zpráva "F13 ROT-1" zobrazena	
	na displeji (Závada v sledu fází prioritního zdroje).	
	Pokud se ukaze toto hlaseni, zkontrolujte konzistenci sledu fází (neho běžný směr otáčení)	
	mezi zdrojem a parametrem ROT v menu SETUP	
	(nebo mezi dvěma zdroji)	
	Zkontrolujte následující parametry v menu SETUP	
	-tvp sítě	
	Verze 230/400 VAC: Síť: 4NBL, 41NBL, 42NBL, 1BL,	
	3NBL	
LED "Priority SOURCE Availability" (dostupnost	42NBL	
prioritního zdroje) se nezapíná	- Jmenovité napětí: Un: měří se na	
	klecovitých svorkách pomocí	LED "Priority SOURCE Availability" se rozsviti
	multimetru - Frekvence: En: 50 nebo 60 Hz	
	Zkontrolujte napěťové a frekvenční	
	prahové hodnoty a hysterezi	
	v nabídkách VOLT LEVELS a FREQ	
	Pokud používáte autotransformátor, postupuite	
	následovně:	
	-Krok 1: Běžte do programovacího režimu	
	na 3NBI	
	Krok 3: V menu SETUP nakonfigurujte parametr	
	nuly (polohu nulového vodiče) na levou nebo	
	pravou stranu podle toho, kde je nulový vodič přinojen	
	Krok 4: Opusťte programovací režim	
	Stiskněte tlačítko "LED test"	
	Zkontrolujte, zdali je zpráva "F23 ROT-2" zobrazena	
	Pokud se ukáže toto hlášení, zkontroluite	
	konzistenci sledu fází (nebo běžný směr otáčení)	
	mezi zdrojem a parametrem ROT v menu SETUP	
	(nebo mezi avema zaroji)	
	může Fr a U nižší, než jsou jejich jmenovité	
	hodnoty:	
LED "Emergency SOURCE Availability" (dostupnost nouzového zdroje) se nezapíná	-Zkontrolujte prahové hodnoty napětí a hysterezi	
	-Zkontrolujte prahové hodnoty frekvence a	
	hysterezi v nabídce FREQ LEVELS	LED "Emergency SOURCE Availability" se
	Zkontrolujte následující parametry v menu SETUP	
	-tvp sítě	
	Verze 230/400 VAC: Síť: 4NBL, 41NBL, 42NBL, 1BL,	
	3NBL	
	 Jmenovite napeti: Un: meri se na klecovitých svorkách pomocí 	
	multimetru	
	Frekvence: Fn: 50 nebo 60 Hz.	
	Pokud používáte autotransformátor, postupujte následovně	
	-Krok 1: Běžte do programovacího režimu	
	Krok 2: V menu SETUP nakonfigurujte parametr sítě	
	na 3NBL. Krok 2: V monu SETUR pokonfiguruito poromite	
	nuly (polohu nulového vodiče) na levou nebo	
	pravou stranu podle toho, kde je nulový vodič	
	připojen. Krok 4: Opusíte programovasí sočist	
	KIOK 4: Opustte programovaci rezim	



Popis závady	Řešení	Očekávaný výsledek
Přístroj zůstává vypnutý poté, co byl ztracen prioritní zdroj	Zkontrolujte, jestli je napětí v rozmezí 176 – 288 VAC na napájecích svorkách: Model 230/400 VAC: Svorky 1-7: Odpovídající zdroji II	"POWER LED" se rozsvítí a displej lze ovládat.
	Pro použití Transformátor/Generátor. Zkontrolujte, že u parametru 1FT (1 Failure timer) byl dokončen odpočet. -použijte stopky -Zapněte stopky v momentě, kdy ztratí přístroj	"POWER LED" se rozsvítí a displej lze ovládat a generátor je funkční.
	prioritní zdroj. -pokud je GE START = NO (spínací kontakt) tak v menu SETUP: Kontakt 72, 74 rozpojen = Statovací počadí pro	
	kontakt 73-74 sepnutý = Vypínací pořadí pro generátor	
	-pokud je GE START = NC (rozpínací kontakt) tak v menu SETUP: Kontakt 73-74 rozpojen = Vypínací pořadí pro generátor	
	Kontakt 73-74 sepnutý = Startovaci pořadi pro generátor	
	Zkontrolujte, zdali výrobek není v ručním režimu: Automatický režim = kryt uzavřen	AUT LED svítí
Přístroj zůstává nelze přepnout poté, co byl ztracen	Ruchi rezim = kryt otevren	
prioritni zdroj	Zkontrolujte, zdali automatický provoz nebyl	AUT LED a "Emergency source availability" LED obě
	omezen externími příkazy Zkontrolujte stav LED diody "Emergency source	svítí
	availability" (dostupnost nouzového zdroje). Pokud je vypnuta, pokračujte dle pokynů viz výše.	
	Zkontrolujte, zdali výrobek není v ručním režimu: Automatický režim = kryt uzavřen	
Přístroj zůstává nelze přepnout poté, co byl	Ruční režim = kryt otevřen	AUT LED svítí
	omezen externími příkazy	
	Zkontrolujte stav LED diody "Priority source availability" (dostupnost prioritního zdroje). Pokud je vypnuta, pokračujte dle pokynů viz výše.	AUT LED a "Priority source availability" LED obě svítí
	Zkontrolujte nastavení parametru 1RT (1 return timer)). Pokud je to potřeba, použijte stopky ke kontrole přepnutí do Prioritního zdroje. Doba trvání zpoždění je mezi 0 až 3600 s.	Displej zobrazuje parametr 1RT xxxSEC na konci intervalu zpoždění, přístroj se přepne do polohy 0 a poté na prioritní zdroj.
	Zkontrolujte, zdali není aktivní funkce "manual retransfer" (pokud není přímo vyžadována). -Běžte do menu SETUP -Nastavte RETRANS na NO	Hlášení "RETRANS?" se nezobrazí. Výrobek by se měl automaticky vrátit k prioritnímu zdroji.
	Zkontrolujte, zdali výrobek není v automatickém režimu:	AUT LED svítí
	Automatický režim = kryt uzavřen Ruční režim = kryt otevřen. Zkontrolujte, zdali automatický provoz nebyl omezene externími příkazy	
	Zkontrolujte, zdali u parametru 2CT (2 cool timer) byl dokončen odpočet – doba trvání mezi 0 a 600 s. -použijte stopky	
Návrat k prioritnímu zdroji byl proveden, ale nouzový zdroj (vůči generátoru) je stále v provozu	-Zapněte stopky v momentě, kdy ztratí přístroj prioritní zdroj.	
	-pokud je GE START = NO (spínací kontakt) tak v menu SETUP: Kontakt 73-74 rozpojen = Startovací pořadí pro	Displej zobrazuje 2CT xxxSEC. Na konci intervalu tohoto zpoždění se generátor zastaví a LED
	generator Kontakt 73-74 sepnutý = Vypínací pořadí pro generátor - pokud je GE START = NC (rozpínací kontakt) tak	"Lineigency source availability se vypne
	v menu SETUP: Kontakt 73-74 rozpojen = Vypínací pořadí pro	
	generátor Kontakt 73-74 sepnutý = Startovací pořadí pro	
	generátor	



Popis závady	Řešení	Očekávaný výsledek
Testy "ON LOAD" a "OFF LOAD" nelze spustit přes klávesnici	Zkontrolujte, zdali výrobek není v automatickém režimu: Automatický režim = kryt uzavřen Ruční režim = kryt otevřen.	AUT LED svítí
	Zkontrolujte, zdali automatický provoz nebyl omezen externími příkazy.	
	Zkontrolujte heslo provozního režimu (tovární 0000) k přístupu k funkcím testů	LED "TEST ON LOAD" nebo "TEST OFF LOAD" se rozsvítí (dle daného testovacího režimu)
	Zkontrolujte, zdali je přístroj v použití s M-G (transformátor – generátor)	Parametr APP by měl být v M-G v menu SETUP.
	Zkontrolujte stav LED diody "Priority source availability" (dostupnost prioritního zdroje). Pokud je vypnuta, pokračujte dle pokynů viz výše.	LED dioda "Priority source availability" (dostupnost prioritního zdroje) musí svítit, aby mohly být tyto testy spuštěny
Produkt nelze přepnout použitím rukojeti	Zkontrolujte směr otáčení rukojeti: - Ruční přepnutí z polohy 1 do polohy 2 je provedeno po směru hodinových ručiček - Ruční přepnutí z polohy 2 do polohy 1 je provedeno proti směru hodinových ručiček	Produkt lze přepnout použitím rukojeti
Produkt neize prepriout pouzitim rukojeti	Zkontrolujte, zdali není přístroj uzamčen. Použijte rozšíření pro rukojeť na klávese ALLEN a zkontrolujte, že je použit vhodný adjustment torque.	
	Když využíváte jeden AC, zkontrolujte, zda délka použitých šroubů není více než 20mm.	
AUTOMATICKÝ režim není aktivován i přesto, že je kryt uzavřen.	Zkontrolujte, že plastový PIN (senzor) je na místě ve spodní části krytu. Tento pin aktivuje senzor, který indikuje pozici krytu (otevřen nebo uzavřen) Zkontrolujte, zdali automatický provoz nebyl omezen evterními příkazy	AUT LED svítí
Přístroj nelze uzamčít.	Zkontrolujte polohu přepínače pro změnu polohy: -Uzamykání je standardně možné pouze v poloze 0 -Uzamykání v polohách 1-0-2 je možné po modifikaci přístroje (dle návodu)	Uzamykání už je možné.
Přístroj chybuje.	Viz. Seznam události (strana)	LED pro indikaci chyby už nesvítí a chybová hláška zmizí.



Váš dodavatel výrobků SOCOMEC v České a Slovenské republice:



GHV Trading, spol. s r.o.

 Trading
 Edisonova 3

 612 00 Brno, Česká republika

 Tel. CZ: +420 541 235 532-4, +420 541 235 386

 Tel. SK: +421 255 640 293

 e-mail: ghv@ghvtrading.cz, www.ghvtrading.cz