

Přehled analogových měřicích přístrojů

				
	7204	7220	9604	9620

Strana		314	314	314	314
Vstupní proud		0...400 µA	0...20 mA	0...400 µA	0...20 mA
Rozměry (mm)		72 x 72	72 x 72	96 x 96	96 x 96
Kompatibilní přístroje	IR470LY...	■		■	
	IR470LY2-6...			■	
	IRDH275/375	■		■	
	IRDH275B/375B		■	■	■
	IRDH575		■	■	■
	iso685...	■	■	■	■

Přehled převodníků a zesilovačů

		
	DI-1DL	DI-2USB

Strana		315	na dotaz
Funkce		Zesilovač rozhraní BMS sběrnice	Převodník rozhraní BMS/USB
Vstup	Vstup	RS-485	RS-485
	Připojení	šroubové svorky	šroubové svorky
	Délka kabelu	≤ 1200 m	≤ 1200 m
Výstup	Výstup	RS-485	USB
	Připojení	šroubové svorky	USB typ B
	Délka kabelu	≤ 1200 m	≤ 5 m
	Rozšíření zařízení na sběrnici	≤ 30	
Napájecí napětí U_s		AC 85...260 V, 50...60 Hz	přes USB
Další vlastnosti			ovladač na CD